

Röster AEG AT7800

Enne esmast kasutamist

- Asetage röster hea ventilatsiooniga asukohta või avage aken. Seadistage küpsetusaste 8 peale ja käivitage röster tühjalt. Korrake tegevust 2-3 korda, see aitab eemaldada võimalikud ebameeldivad lõhnad, mis võivad esmase töötamise käigus tekkida.

Kasutamine

Seadme osad:

A- Röstimisava	H – Peatamise nupp (Cancel)
B – Seadme korpus	I – Küpsetusaste seadistaja allapoole
C – Purukandik	J – Küpsetusaste seadistaja ülespoole
D – Sulatus (Defrost)	K - Käivitushoob
E – Saiakeste soojendus	L – Saiakeste soojendusriiul
F – LCD-ekraan	M – Juhe ja pistik
G – Kontrollnupp (Check)	N – Juhtme hoidik

- Ühendage juhe pistikusse. Sisestage sai. Seadistage küpsetusaste noolte abil (küpsetusaste 1-7). Vajutage hoob alla. LCD-ekraanil kuvatakse järelejäanud aeg.

- Kui sai on saavutanud soovitud küpsetusastme, lülitub röster automaatselt välja ja sai tõuseb üles.

- Röstimise lõpetamiseks enne aja lõppu, vajutage Cancel nupule.

- Külmutatud saia röstimiseks vajutage Defrost nuppu.

- Et röstimist pausile panna, vajutage Check nuppu. Sai tõuseb üles ja röstimine peatub, kui hoova koos saiaga uuesti alla vajutate 10 sekundi jooksul, siis röstimine jätkub.

- LCD-ekraani välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all Cancel nuppu.

- Saiakeste soojendamiseks kasutage soojendusriiulit. Asetage riiul seadme peale. Vajutage soojendusnupule E (küpsetusaste 2) ja lükake hoob alla. Vajadusel korrake tegevust saia teise poolega.

HOIATUS! Ärge katsuge riiulit kasutamise ajal! See muutub väga kuumaks!

Puhastamine

- Ühendage röster vooluvõrgust lahti ja laske sel jahtuda. Tühjendage purukandik. Pühkige välised pinnad kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage

söövitavaid puhastusvahendeid. Ärge kastke seadet kunagi vette või teistesse vedelikesse.

Ohutusjuhised

- Lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada vaid siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet või kui neile on antud täpsed juhised seadme ohutuks käsitlemiseks ja kui nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte. Seade ei ole mänguasi!

- Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas. Lämpumisoht!

- Ärge puutuge seadet, kui juhe on kahjustunud või korpus on viga saanud.

- Seadet tohib kasutada ainult maandatud kontaktis.

- Vigastatud juhet tohib asendada ainult kvalifitseeritud isik.

- Seade tuleb iga kord pärast kasutamist vooluvõrgust eemaldada.

- Seade ja selle lisad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik seadme käsitlemisel. Laske seadmel jahtuda enne hoiustamist või puhastamist.

- Juhe ei tohi sattuda kontakti kuumade pindade või teravate servadega.

- Tühjendage purukandikut regulaarselt. Purud võivad süttida. Ärge kunagi kasutage seadet ilma purukandikuta.

- Ärge sisestage röstimisavasse sõrmi või metallist esemeid! Elektrilöögi oht!

- Sai võib süttida. Ärge kasutage röstert kergestisüttivate materjalide läheduses (kardinad). Ärge jätke töötavat röstert järelevalveta.

- Ärge asetade seadet kuumadele pindadele või kuumaallikate lähedusse.

- Ärge katke röstimisava kinni, kui seade töötab.

- Seadmele ei tohi paigaldada väliseid taimereid või eraldi kontrollpuldisüsteemi.

- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises.

Utiliseerimine

Toodet ei tohi visata kodumajapidamises tekkinud olmeprügi hulka. Vanaelektroonika tuleb viia jäätmejaama või kogumispunkti. Patareisid ja akusid ei tohi visata kodumajapidamises tekkiva olmeprügi hulka! Tasuta on kohustatud vanu patareisid ja akusid vastu võtma kõik uusi müüvad kauplused.