




AKUMURUNIIDUK
RLLM40D-430



Enne lugemist avage piltidega leht ja tutvuge seadme kõigi funktsioonidega.

Sisu

Sissejuhatus 4

4. eesmärk

Üldine kirjeldus 5

Tarnekomplekt 5

Operatsiooni kirjeldus 5

Ülevaade 5

Tehnilised andmed 6

Sümbolid ja ikoonid 6

Ohutusala teave 7

Üldised ohutusjuhised 7

Kokkupanek 11

Alumise riba paigaldamine 11

Ülemise riba paigaldamine 11

Muru kogumiskasti paigaldamine 11

Multšimiskomplekt 12

Funktsioon ja kasutamine 12

Muru kinnitamise/eemaldamine

kogumiskast 12

Täitetaseme näidik 12

Lõikekõrguse reguleerimine 12

Aku paigaldamine/eemaldamine 13

Sisse- ja väljalülitamine 13

Automaatne/ökorežiim 13

Aku laetuse oleku kontrollimine 13

Seadmega töötamine 14

Puhastamine/hooldus 14

Üldpuhastus- ja hooldustööd 14

Tera vahetus 15

Ladustamine 15

Kõrvaldamine/ringlussevõtt 15

Garantii 15

Varuosad/tarvikud 15

Veaotsing 16

Sissejuhatus

Õnnitleme teid uue seadme ostmise puhul.

Olete valinud kvaliteetse toote.

Selle seadme kvaliteeti on kontrollitud tootmise ajal ja on läbinud lõppkontrolli. Seetõttu on selle funktsionaalsus ja varustus garanteeritud.



Kasutusjuhend on selle toote osa. Need sisaldavad olulist teavet ohutuse, kasutamise ja kõrvaldamise kohta. Enne toote kasutamist lugege läbi kõik kasutus- ja ohutusjuhised. Kasutage toodet ainult kirjeldatud viisil ja ettenähtud eesmärkidel. Hoidke käesolev kasutusjuhend turvaliselt alles ja toote edasiandmisel andke kõik dokumendid üle kolmandale osapoolle.

Seadme eesmärk

See seade on ette nähtud ainult muru ja muru niitmiseks elamutes.

Seade on mõeldud isetegemiseks.

See ei ole mõeldud raskeks

kommertskasutuseks. Mis tahes

muu kasutus, mis ei ole selles juhendis

sõnaselgelt lubatud, võib seadet

kahjustada ja kasutajale tekitada

tõsiseid probleeme. Seade on mõeldud

kasutamiseks täiskasvanutele. Lapsed

ja isikud, kes ei ole selle

kasutusjuhendiga tuttavad, ei tohi seadet

kasutada. Seadet on keelatud kasutada

vihma käes või niiskes keskkonnas.

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis

on põhjustatud ebaõigest või ebaõigest kasutamisest.

Üldkirjeldus



Vaata pilte esilehel.

Tarne ulatus

Eemaldage seade ettevaatlikult pakendist ja kontrollige, kas järgmised osad on täielikud:

- Akuga muruniiduk ja ülemine latt
- Alumine latt
- Muru kogumiskast
- Muru kogumiskasti käepide - 2 kaablihoidjat - 2 pingutushooba koos seibide ja kruvidega ülemise lati kinnitamiseks
- Multšimiskomplekt (valikuline)
- Algse kasutusjuhendi tõlge

Kõrvaldage pakkematerjal õigesti.

Funktsiooni kirjeldus

Akuniidukil on

lõiketasapinnaga paralleelselt pöörlev lõiketööriist.

See on varustatud võimsa elektrimootori, vastupidava plastkorpuse, turvalüliti, kokkupõrkekaitse ja murukastiga.

Lisaks saab varustuse kõrgust reguleerida kuuele tasemele ning sellel on sujuvalt pöörlevad rattad. Töötavate osade toimimise kohta vaadake allolevaid kirjeldusi.

A

Ülevaade

- 1 Ülemine riba
- 2 Pingutushoovad ülemise riba kinnitamiseks
- 3 alumist riba
- 4 Löögikaitse
- 5 Kinnitushoovad alumise riba kinnitamiseks
- 6 Kandesang
- 7 Niitmiskõrguse reguleerimise hoob
- 8 Kaas
- 9 Laetavad akud 9a Laetav aku vabastamisnupp
- 10 Toiteklahv 11 ratast
- 12 Seadme korpus
- 13 Muru kogumiskast
- 14 Kaablihoidja
- 15 Masina kaabel
- 16 Vabastusnupp
- 17 Starteri käepide 18 vormikomplekt
- 19 Kahekordne laadija

D

- 13a Plastikust sakid 13b
- Muru kogumiskasti latid 13c Muru kogumiskasti käepide

G

- 20 Auto/eco lüliti nupp
- 21 Laadimisoleku ekraaninupp
- 22 Aku laetuse taseme näidik

J

- 18a Multšikomplekti kronstein

B

- 23 tera
- 24 Tera polt
- 25 Mootori spindel

Tehniline informatsioon

Akuga muruniiduk RLLM40D

Mootori ping 36 V (2 x 18 V)

Tühikäigu pöörlemissagedus n1 2900 min⁻¹

Tühikäigu pöörlemissagedus n2 3300 min⁻¹

Lõikering 430 mm

Lõikekõrgus 25/35/45/55/65/75 mm

III kaitseklass

Kaitse tüüp IPX1

Kaal ilma aku ja laadijata) 16,2 kg

Muru kogumiskasti maht 50 l Helirõhutase

(LpA) 79,4 dB(A); KpA = 3 dB Helivõimsuse tase (LWA)

mõõdetuna 92 dB(A);

K

WA = 1,89 dB garanteeritud 96 dB(A)

Vibratsioon (ah) 1,33 m/s²; K = 1,5 m/s²

Müra ja vibratsiooni väärtused on märgitud vastavusdeklaratsioonis

vastavalt nimetatud standarditele ja eeskirjadele
Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtus on mõõdetud standardse testimisprotseduuri kohaselt ja seda saab kasutada elektritööriista võrdlemiseks.

Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtust saab kasutada ka kokkupuute eelhindangus.



Hoiatus: Vibratsiooniemissiooni väärtus võib elektritööriista tegeliku kasutamise ajal näidatud väärtusest erineda, väärtus sõltub elektritööriista kasutusviisist.
Püüdke hoida kokkupuute vibratsiooniga võimalikult madalal. Vibratsiooniga kokkupuutumise vähendamise meetmete näideteks on kinnaste kandmine tööriista kasutamisel ja tööaja piiramine. Selleks otstarbeks kõik

arvesse tuleb võtta töötähtsusi (näiteks aegu, mil elektritööriist on välja lülitatud ja aegu, mil see on sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta).

Sümbolid ja ikoonid

Seadmel olevad sümbolid:



Hoiatus!



Elektrilöögi oht!



Lugege hoolikalt kasutusjuhendit.



Osade vigastamise oht
väljaviskamise kohta. Hoidke läheduses olevad inimesed seadmest eemal.



Hoiatus – terav lõiketera! Hoidke jalad ja käed eemal.
Vigastusoh!



Hoiatus! Muruniiduki tera töötab pärast väljalülitamist edasi.



Enne või reguleerimist lülitage mootor välja ja eemaldage süütevõti puhastustööd.



Kandke kuulmiskaitset ja silmade kaitset.



Ärge jätke seadet vihma kätte.



dB L WA Mürtaseme määramine L WA dB.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka.




Lõikering



Aku laetuse taseme indikaator ja automaatse/öko lüliti nupp ülemisel ribal.

**Täitetaseme näidik
muru kogumiskastis**



Täitetaseme näidik avatud:
murukast tühi.



Täitetaseme näidik suletud:
murukast täis.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid:



**Hoiatussümbolid teabega
kahjustuste ja vigastuste vältimise
kohta.**



Juhendi sümbolid (juhised on selgitatud hüüumärgi juures) koos teabega, kuidas kahjustusi vältida.



Abisümbolid, mis sisaldavad teavet tööriista käsitlemise parandamise kohta.



Lugege hoolikalt kasutusjuhendit.



Kasutage kaitsekindaid.

Ohutusteave

Selles jaotises kirjeldatakse seadmega töötamise põhilisi ohutuseeskirju.

Üldised ohutusjuhised



**TÄHTIS
LUGEGE JUHISED
HOOLIKAS läbi.
SALVESTA JUHISED
EDASISEKS KASUTAMISEKS.**



See seade võib valesti kasutamisel põhjustada tõsiseid vigastusi. Isiku- ja varakahju vältimiseks tuleb järgida järgmisi ohutusjuhiseid ja kasutajad peavad end kurssi viima kõigi töötavate osadega.

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada.

- Seda seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui nad on järelevalve all või kui neid on juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.

Ettevalmistus:

- Ärge lubage kunagi seadet kasutada lastel või teistel isikutel, kes pole kasutusjuhendiga tuttavad. Kohalikud eeskirjad võivad määrata kasutaja minimaalse vanuse.

Seadet ei tohi kunagi kasutada, kui läheduses on inimesi – eriti lapsi – või lemmikloomi. Lapsed ei tohiks kunagi seadmega mängida. •

Kasutaja või kasutaja vastutab kolmandatele isikutele või nende varale tekitatud õnnetuste või kehavigastuste ja/või

materiaalse kahju eest. • Kontrollige maastikku,

kus seadet kasutatakse ja eemaldage kõik kivid, pulgad, juhtmed või muud võõrkehad, mis võivad seadmesse sattuda ja välja paiskuda. •

Kandke sobivaid tööriideid, nagu libisemiskindlad kingad ja pikad tugevad püksid. Ärge kunagi kasutage seadet paljaste jalgadega või lahtiste sandaalidega. Vältige rippuvate rihmade või vööga lahtiste riiete kandmist.

• Enne kasutamist kontrollige alati visuaalselt, kas

lõiketerad, kinnituspoldid ja kogu

lõikeosa on kulunud või

kahjustatud. Ärge kasutage seadet, kui selle turvaseadmed

(nt põrkekaitse

või rohu kogumiskast),

lõikeosa osad või poldid

puuduvad, on kulunud või

kahjustatud. Kahjustatud või

kulunud lõiketerad ja kinnituspoldid

tuleb tasakaalustamatuse

vältimiseks asendada ainult

komplektina. • Olge mitme

lõiketööriistaga seadme

kasutamisel ettevaatlik, kuna ühe tera

liikumine võib põhjustada teiste

lõiketerade pöörlemise.

Kasutage ainult tootja tarnitud ja soovitatud varuosi ja tarvikuid.

Väliselt toodetud osade kasutamine toob kaasa garantiinõude kohese kaotamise.

• Kulunud või kahjustatud infosildid tuleb välja vahetada.

Seadmega töötamine:

Ärge asetage jalgu ega käsi pöörlevatele osadele osade lähedal või all



töötamise ajal.

Vigastusohut!

• Käivitage mootor vastavalt juhistele ja ainult siis, kui teie jalad on lõiketööriistadest ohutus kauguses.

• Ärge kasutage seadet viimas, halva ilmaga, niiskes keskkonnas ega märjal murul. Töötage ainult päevavalguses või piisava valgustusega kohas.

• Kui olete väsinud või ei suuda keskenduda või olete tarvitanud alkoholi või tablette, ärge töötage seadmega. Tehke alati õigel ajal paus. Töötage terve mõistusega.

• Jälgige alati ohutut asendit, eriti kallakutel,

töötamise ajal. Liikuge alati risti üle nõlvade, mitte kunagi üles ega alla. Olge eriti ettevaatlik kallakutel suunda muutes. Ärge töötage liiga järskul nõlvadel.

• Kasutage seadet ainult kõndimiskiirusel. Olge eriti ettevaatlik seadme ümberpööramisel, enda poole tõmbamisel või tagurpidi liikumisel.

- Lülitage seade hoolikalt sisse vastavalt käesolevale kasutusjuhendile. Veenduge, et teie jalad oleksid pöörlevatest teradest piisavalt kaugel.

- Ärge kallutage seadet käivitamisel, välja arvatud juhul, kui see on pikal murul käivitamisel vajalik. Sel juhul kallutage seadet, vajutades käepidet allapoole, nii et seadme esirattad veidi tõusevad. Enne seadme uuesti maapinnale asetamist kontrollige alati, et mõlemad käed oleksid tööasendis.

- Ärge kunagi töötage ilma rohu kogumiskasti või löögikaitseta. Hoidke alati ejektori avast eemal.

- Ärge käivitage mootorit renni ees seistes.



Hoiatus! Vale! Tera jätkab pöörlemist ka pärast väljalülitamist. On vigastuste oht.

- Seadet ei tohi tõsta ega transportida, kui mootor töötab. Lülitage seade välja, kui seda on vaja transportimiseks kallutada, kui sõidate muudel pindadel peale muru ning kui viite seadet niidetud maastikule ja sealt välja.

- Hoidke rohu väljavooluava alati puhas ja prahist puhas. Eemaldage lõigatud materjal ainult siis, kui masin on seisatud.

- Ärge kunagi jätke seadet töökohta järelevalveta.

- Ärge töötage kahjustatud või mittekomplektse seadmega või seadmega, mida on muudetud ilma tootja loata. Ärge kunagi kasutage seadet, kui kaitsevarustus või piirded on kahjustatud või kui kaitsevarustus (deflektor ja/või rohu kogumise seadmed) puuduvad.

- Ärge koormake oma seadet üle. Töötage ainult ettenähtud võimsusvahemikus ja ärge muutke mootori kontrolleri seadistusi. Ärge kasutage raskete masinate jaoks väikese võimsusega masinaid

töö. Ärge kasutage seadet eesmärkidel, milleks see pole ette nähtud.

- Ärge kasutage seadet tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses. Kui seda nõuannet ei järgita, on tulekahju- või plahvatusoht.

- Lülitage seade välja, eemaldage turvavõti ja eemaldage aku. Veenduge, et kõik liikuvad osad on paigas: - alati, kui jätate seadme järelevalveta ja kui seda ei kasutata, - enne takistuste eemaldamist või ummistuste eemaldamist äravoolurennist, - enne seadme ülevaatomist või puhastamist või sellega seotud tööde tegemist, - kui seadet on tabanud võõrkeha. Enne seadme uuesti sisselülitamist ja sellega töötamist kontrollige seadme kahjustuste suhtes ja tehke vajalikud parandused,

- Kui seade hakkab liigselt vibreerima, tuleb seda kohe kontrollida.
- Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on korralikult pingutatud.
- Kontrollige seadet kahjustuste suhtes.
- Tehke kahjustatud osadele vajalikud parandused.
- Ärge pange jalgu ega käsi pöörlevate osade lähedusse (või alla). Ärge kunagi seiske rohu väljalaskeava ees.
- Tõmmake alati kaitseülilitist/toitevõtmest, kui: - jätate seadme enne ummistuste eemaldamist järelevalveta,
- kui uurite, puhastate või töötate seadmega, - pärast kokkupõrget võõrkehaga.

Kontrollige viivitamatult seadet kahjustuste suhtes ja vajadusel parandage see, - kui seade hakkab ebataoliselt vibreerima (kontrollige kohe!).

- Mootori käivitamisel või käivitamisel ei tohi muruniidukit kallutada, välja arvatud juhul, kui muruniidukit on vaja tõsta. Sel juhul kallutage seda ainult nii kaugele, kui see on hädavajalik ja tõstke seda ainult küljelt

Hooldus ja ladustamine: •

Laske mootoril jahtuda, enne kui asetate seadme suletud ruumi.

- Lõiketerade hooldamisel arvestage, et isegi siis, kui toide on katkenud, saab lõiketerad käivitada.
- Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on korralikult pingutatud ning seade on ohutus töökorras.
- Ärge proovige seadet ise parandada, kui teil pole erialast väljaõpet.

Kõiki töid, mida selles kasutusjuhendis pole mainitud, võivad teha ainult meie volitatud

klienditeeninduskeskused.

- Hoidke seadet kuivas ja lastele kättesaamatus kohas.
- Käsitsege seadet ettevaatlikult. Hoidke oma tööriistad teravad ja puhtad, et saaksite paremini ja ohutumalt töötada. Järgige hooldusjuhiseid.
- Kandke lõikeriistade vahetamisel kaitsekindaid.
- Kontrollige regulaarselt rohukogumisseadet kulumise ja deformatsiooni suhtes. Ohutuse tagamiseks vahetage kulunud või kahjustatud osad välja. Terade paigaldamisel veenduge, et teie sõrmed ei jääks pöörlevate lõiketerade ja masina fikseeritud osade vahele.
- Veenduge, et kasutatakse ainult tootja poolt heakskiidetud asenduslõiketööriistu.

Elektriohutus: • Laadija

pistik peab sobima pistikupesaga. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage adapteri pistikuid koos elektriliste tööriistadega, millel on kaitsemaandus.

Modifitseerimata pistikud ja vastavad pistikupesad vähendavad elektrilööki oht.

- Vältige kehakontakti

maandatud pindadele nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.

Elektrilöögi oht suureneb, kui teie keha on maandatud.

- Ärge jätke elektritööriistu vihma või märgade tingimuste kätte. Vee sattumine elektritööriista suurendab elektrilöögi ohtu.



Järgige ohutusjuhiseid ning laadimise ja õige kasutamise juhiseid vastavalt aku ja laadija juhistele.

Seadistamine

- Tehke ainult neid töid, mida teate, et saate hakkama.

- Kui te pole kindel, võtke otse ühendust eksperdi või meie teeninduskeskusega.

B Alumise riba paigaldamine

1. Pöörake alumine latt (3) ülespoole.

2. Kinnitage, keerates alumisi pingutushoobasid (5) päripäeva.

3. Lukustage pingutushoovad (5), vajutades neid alumise varda (3) suunas.

Pingutushoovad tuleb tugevalt tõmmata ja seejärel asetada varda vastu, et pingutada saaks keskmise jõuga.

Kui see ei aita, jätkake pingutushoova pööramist päripäeva või vabastage see vastupäeva keerates.

C Ülemise riba paigaldamine

1. Kinnitage ülemine latt (1) kaasasolevate kruvide (2b), seibide (2a) ja ülemiste pingutushoobadega (2) alumise lati (3) paremale ja vasakule küljele.

Vabastusnupp (16) peaks asuma lõikesuunas paremal. Võimalikud on kaks positsiooni.

2. Kinnitage, keerates pingutushoobasid (2) päripäeva.

3. Lukustage pingutushoovad (2), vajutades neid varda (3) suunas.

Pingutushoovad peaksid toetuma vardale nii, et pingutamist saaks teha keskmise jõuga. Kui see ebaõnnestub, jätkake pingutushoova keeramist päripäeva või vabastage see vastupäeva keerates (vt väikest pilti).



Vabastage pingutushoovad (2+5) ja keerake ülemine latt (1) ja alumine latt (3) kokku, et seade võtaks vähem ruumi. Ärge pigistage seda tehes masina kaableid.

D Muru kogumiskast paigaldus

1. Kinnitage rohu kogumiskasti (13) käepide (13c) rohu kogumiskasti (13) kohale.

2. Asetage rohu kogumiskasti (13) plastikust sakid (13a) muru kogumiskasti varrastele (13b).

J Multšimise kompleks

Multšimiskomplekti kinnitus

1. Eemaldage rohu kogumiskast, kui seda kasutatakse.
2. Tõstke lõõgikaitset.
3. Lükake multšikomplekt (18) oma kohale. Klamber (18a) klõpsab oma kohale.

Multšikomplekti eemaldamine

4. Sisestage vormikomplekti kronstein (18a) ja eemaldage vormikomplekt (18).

Funktsioon ja kasutamine



Seadet tohib reguleerida ainult siis, kui mootor on välja lülitatud ja tera paigas. On oht saada kehavigastusi.



Lülitage seade välja, eemaldage süütevõti (A10) ja oodake, kuni terad seiskuvad.

E Muru kogumiskasti paigaldamine/ eemaldamine

1. Paigaldage rohu kogumiskast (13), tõstes kokkupõrkekaitset (4) ja riputades muru kogumiskasti (13) mõlema retseptori külge.
2. Pöörake lõõgikaitse (4) üle muru kogumiskasti (13). See hoiab muru kogumiskasti sirgena asendis.
3. Eemaldage rohu kogumiskast (13), tõstes lõõgikaitset (4) ja eemaldades muru kogumiskasti (13).


Pöörake lõõgikaitse (4) tagasi üle seadme korpuse (12).



Seadmega ei tohi töid teha ilma lõõgikaitse või muru kogumiskastita. On vigastuste oht.

Täitetaseme indikaator

Rohu kogumiskasti (E13) küljel on täitetaseme näidik (E26).



Täitetaseme näidik avatud: rohu kogumiskast tühi.



Täitetaseme näidik suletud: rohu kogumiskast täis.

F Lõikekõrguse reguleerimine

Seadmel on lõikekõrguse reguleerimiseks 6 asendit:

35 mm/25 mm - madal lõikekõrgus

55 mm/45 mm - keskmine

lõikekõrgus 75 mm/

65 mm - kõrge lõikekõrgus

1. Hoidke kandesangist (A6) ja tõstke seadet või lükake seadet alla.
2. Haarake lõikekõrguse reguleerimishoovast (7) ja liigutage see pörkmehhanismist mööda soovitud lõikekõrguseni.

Õige niitmiskõrgus on dekoratiivmuru puhul 25 - 45 mm ja tarbemuru puhul umbes 45 - 65 mm.



Hooaja esimeseks niitmiseks tuleks valida kõrge niitmiskõrgus.

I

Laetava aku paigaldamine/eemaldamine



Lülitage seade välja, eemaldage süütevõti (A 10) ja oodake, kuni terad seiskuvad.

1. Eemaldage aku (9) seadmest, vajutades aku vabastusnuppu (9a) ja tõmmates aku välja.
2. Sisestage aku (9), lükates akut mööda juhtsiini seadmesse. Kuulete, et see klõpsab oma kohale.

Sisse- ja väljalülitamine



Juhtmeta muruniidukit tohib kasutada ainult kahe ühilduva 18 V akuga.


I

1. Asetage seade tasasele pinnale.
2. Tõstke seadme korpuse kate (A 8) üles ja sisestage laetud akud (9) piki juhikuid seadmesse. Kuulete, et need klõpsavad oma kohale.
3. Sisestage süütevõti (10) laetava aku (9) kõrval olevasse vastavasse avasse. Süütevõtit saab seada ainult ühte asendisse. Pöörake tähelepanu juhtsoonele aku kõrval olevas avas ja süütevõtmes (10) (vt väikest pilti I).

4. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et see ei puudutaks esemeid.

G

5. Seadme sisselülitamiseks vajutage vabastusnuppu



(16) ja hoidke seda all, vajutades samal ajal käivitushooba (17).

Laske vabastusnupp 6 lahti.

Lülitage seade välja, vabastades käivitushoova (17).



Tänu intelligentsele energiahaldussüsteemile käivitub mootor pärast viivitust



Pärast seadme väljalülitamist jätkab tera mõne sekundi pöörlemist. Ärge puudutage liikuvat tera. On vigastuste oht.

G

Auto/Eco režiim

Akuniiduk käivitub sisselülitamisel automaatselt viimati kasutatud režiimis. Saate lülituda automaatse ja ökorežiimi vahel, vajutades nuppu Auto/Eco (20).

Automaatrežiim: akuga muruniiduk reguleerib mootori pööreid vastavalt koormusele

Ökorežiim: juhtmeta muruniiduk töötab aku tööea pikendamiseks madalaimal kiirusel.

Aku laetuse oleku kontrollimine

Aku laetuse oleku indikaator (G 22) näitab aku laetuse olekut (A9).

Vajutage laetuse taseme indikaatori (G 21) nuppu alumisel ribal.

Aku laetuse taset näitavad ekvivalendid LED-tulede sisselülitamisega.

3 LED-i (punane, oranž ja roheline):

Aku laetud

2 LED-i (punane ja oranž):

Aku osaliselt laetud

1 LED põleb (punane):

Aku tuleb laadida

Seadmega töötamine



Järgige müra vähendamise eeskirju ja muid kohalikke eeskirju.

Regulaarne niitmine stimuleerib muru

suurendada lehtede moodustumist ja samal ajal hävitada umbrohtu. Seetõttu muutub muru iga niitmise järel tihedamaks, nii et muru on ühtlaselt koormatud.

Esimene niit tehakse orienteeruvalt

aprillis, kui muru on umbes 70-80 mm kõrgune.

Peamisel kasvuperioodil niidetakse muru vähemalt kord nädalas.

- Liigutage seadet kõndimiskiirusel ja joontes, mis peaksid olema võimalikult sirged. Täiusliku lõiketulemuse saavutamiseks peaksid jooned alati mõne sentimeetri võrra kattuma.

- Seadistage lõikekõrgus nii, et seade ei oleks ülekoormatud. Selle eiramine võib mootorit kahjustada. •

Liikuge alati risti üle kallakute.

Olge eriti ettevaatlik seadme tagurdamisel

ja pukseerimisel. • Puhastage seadet

pärast iga kasutuskorda, nagu on kirjeldatud

jaotises "Salvestusruumi puhastamine".



Seadme väljalülitamine

pärast seda jätkab tera mõne sekundi pöörlemist. Ärge puudutage liikuvat tera. On haiget

Puhastamine/hooldus



Laske volitatud isikul

klienditeeninduskeskus teeb kõik tööd, mida selles kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud.

Kasutage ainult originaalosi.



Tera käsitsemisel kandke kindaid.



Lülitage seade välja, eemaldage süütevõti (A10) ja oodake, kuni terad seiskuvad.

Üldpuhastus ja hooldustööd



Ärge kunagi pihustage seadet veega. Tekib elektrilöök vaele.

- Hoidke seade alati puhtana. Kasutage puhastamiseks harja või lappi, kuid ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

- Pärast niitmist eemaldage puidu- või plastitükiga kogu rataste, tuulutusava, ejektori ava ja tera piirkonda kinni jäänud taimejäänused. Ärge kasutage kõvasid või teravaid esemeid, kuna need võivad seadet kahjustada.

- Enne iga kasutamist kontrollige seadmel ilmseid defekte, nagu lahtised, kulunud või kahjustatud osad. Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on pingutatud.

- Kontrollige katteid ja kaitsepiirdeid kahjustuste ja õige sobivuse suhtes. Vajadusel asendage need.

B Terade vahetus

Kui tera on tuhm, võib spetsialiseerunud ettevõtte seda uuesti teritada. Kui tera on kahjustatud või tasakaalust väljas, tuleb see välja vahetada.

1. Pöörake masin ümber.
2. Kandke tugevaid kindaid ja hoidke tera (23) kinni. Keerake tera polti (24) mootori spindlil (25) oleva mutrivõtme (SW14) vastupäeva.
3. Pange uus tera (23) kokku vastupidises järjekorras. Veenduge, et tera (23) on õigesti paigutatud (vt joonist H) ja tera polt (24) on pingutatud

K Säilitamine

Vabastage pingutushoovad (2+5) ja keerake ülemine latt (1) ja alumine latt (3) kokku, et seade võtaks vähem ruumi. Ärge pigistage seda tehes masina kaableid.

- Hoidke seadet kuivas, lastele kättesaamatus kohas.
- Laske mootoril jahtuda, enne kui asetate seadme suletud ruumi.
- Eemaldage laetav aku enne seadme pikaajalist hoiustamist (nt talvel hoiustamist).

Me ei vastuta meie seadmetele tekitatud kahjude eest, kui need on põhjustatud ebaõigest remondist, mitteoriginaalsete osade kasutamisest või ebaõigest kasutamisest.

Kõrvaldamine / keskkonnakaitse ja ringlussevõtt

Toode tuleb utiliseerida vastavalt elektri- ja elektroonikajäätmete seadusandlusele. Enne taaskasutamist ja transportimist eemaldage aku seadmest.



Elektriseadmed ei kuulu komplekti olmejäätmete hulka.

- Viige seade ja laadija taaskasutuspunkti.
- Ärge visake niidetud muru prügikasti. selle asemel komposti või puista multš pöösaste ja puude alla.

GARANTII:

Toote garantiiäeg on 12 kuud.

Garantii algab ostukuupäevast.

Maaletooja vastutab materjali- ja tootmisdefektide osas rikkis

seadme või osade väljavahetamise eest ainult juhul, kui need on kontrolli käigus leitud.

Garantiinõude esitamisel peab ostja alati esitama kassatšeki, ostuarve, garantiitunnistuse või saatelehe, millel on märgitud ostukuupäev, koht ja hind. Toode tuleb tagastada tervena, ilma osade eemaldamiseta, koos rikete kirjeldusega. Garantii ei kata: Transpordi- ja ladustamiskahjustusi.

Tavapärasest kulumisest, väärkasutusest või ebaõigest käsitsemisest põhjustatud kahjustused.

Kui masin on avatud, osi vahetatud, parandatud või muudetud. Puuduvad kaudsed kulud, näiteks remondikulud, kui need on tehtud ilma importija nõusolekuta.

Probleemide kaardistamine

Probleem	Võimalik põhjus	Remont
Seade ei lülitu sisse	Laetav aku (A9) on tühi	Kontrollige laadimisolekut, laadige akut (järgige aku ja laadija eraldi kasutusjuhendit)
	Laetav aku (A9) ei ole sisestatud	Sisestage aku (järgige eraldi kasutusjuhendit)
	Defektne vabastusnupp (A16) või käivituskang (A17)	Hooldamiseks klienditeeninduse kaudu
	Defektne mootor	
	Rohi liiga pikk	Seadistage kõrgem lõikekõrgus. Tõstke esirattad kergelt üles, vajutades vedrutüüpi käepidet (A1) alla.
Mootor seiskub	Võõrkehast põhjustatud takistus	Eemaldage võõrkeha
Ebarahuldav tulemus või mootor töötab kõvasti	Liiga madal lõikekõrgus	Seadke kõrgemale lõikekõrgus
	Tera (H23) tuhm	Teritage tera või vahetage see välja
	Tera piirkond on blokeeritud	Puhastage seade
	Tera (H23) on valesti kokku pandud	Paigaldage tera õigesti
Tera ei pöörle	Tera (H23) on rohu poolt blokeeritud	Eemaldage rohi
	Tera kruvi (H 24) lahti	Keerake tera kruvi kinni
Kummalised helid, kolinad või vibratsioonid	Tera kruvi (H 24) lahti	Keerake tera kruvi kinni
	Tera (H23) kahjustatud	Vahetage tera välja