

LAADIJATE KASUTUSJUHEND

Laadija spetsifikatsioonid

SOBIB muuhulgas Makita BL akudele ja Jonköpingi liitumioonakudele 14,4 V - 18 V

1.1 vahelduvvoolu sisend

Eraldi universaalset vahelduvvooluadapterit (toiteallikat) saab kasutada vahelduvpingega 100V - 240V, 50-60Hz.

1.2 Väljundi spetsifikatsioon

Akulaadija väljund: on 14,4 V kuni 18 V DC 3,0 A ja sellel on automaatne kolmeastmeline režiim: eellaadimine > pidev laadimine > ahellaadimine

Laadimisajad: Li-ion Mahutavus (Ah) 3,0Ah – 60 min; 4,0Ah – 80 min

1.3 Laadimistemperatuur Akud peavad enne laadimise alustamist jahtuma ja ümbritseva õhu temperatuur peaks olema alla (40 C) ja üle -10 C.

1.4 Laadimiskaitse Laadijal on sisseehitatud vooluahela kaitse, et vältida ülekuumenemist, lühiseid, pikemat laadimisega ja kahjustatud akude tuvastamist.

1.5 Laadimisprotseduur

(1) Toitekaabel tuleb ühendada vahelduvvooluga sobivasse pistikupessa.

(2) Sisestage aku laadijasse ja veenduge, et aku on täielikult akupesas. Punane tuli süttib, mis näitab, et laadimisprotsess on alanud. Aku jahutamiseks pärast kasutamist vältige laadija või aku asetamist sooja keskkonda, näiteks metallkuuri või isoleerimata sõidukisse või haagisesse.

ETTEVAATUST: AKULAADIJAD VÕIVAD PÕHJUSTADA ELEKTRILÖÖKI, RASKE VIGASTU JA SURMA

- Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge proovige laadimise ajal elektrit juhtivate metallesemetega.
- Ärge sisestage laadijasse pragunenud või kahjustatud akut.
- Ärge laske vedelikul laadija sisse sattuda. Hoidke seda veest ja niiskusest eemal.
- Vigastusohu vähendamiseks laadige selles laadijas ainult sobivate tööriistade jaoks mõeldud akusid.

Muud tüüpi akud võivad lõhkeda, põhjustades isiklikke kahjustusi, vigastused ja kahjustused.

Palun veenduge, et toitekaabel oleks õiges kohas, et mitte lasta end tallata/kahjustada/üle pressida, Kahjustuste ohu vähendamiseks peaks kasutaja laadija seinakontaktist lahti ühendama. Kui tõmbate toitekaabli seinakontaktist välja, pole see hea.

NEED LAADIJAD ON HOOLIKALT TÖÖDUD SOBIMISEKS JA ORIGINAALMÄRGI LAADIJATE ASENDAMISEKS. NEID EI TOHI LÄHEDA ORIGINAALSEADMETE TOOTJATE VARUOSADEKS. KÕIK BRÄNDID JA KAUBAMÄRGID ON NENDE VASTAVATE OMANIKE OMADUS. KÕIGIL LADIJATEL ON OSTUKÄEVAST ALATES KAHETEIST KUU GARANTII.

(3) Laadijas põleb püsivalt punane tuli kuni aku täituvuseni 80%, siis põlevad punane ja roheline tuli

püsivalt üle 80%. Kui aku on täis laetud põleb roheline tuli.

(4) Pärast laadimise lõpetamist eemaldage laadija toiteallikast.

1.6 Valgusindikaatorid

(1) 1.6.1 LAADIMINE (punane tuli kuni 80% võimsusest, seejärel punane ja roheline tuli üle 80%)

(2) TÄISLAETUD (Püsib roheline tuli)

(3) VIGANE AKU VÕI LÜHIS (Punane ja roheline tuli vilguvad korraga)

TEMPERATUURI VIIVITUS (Punane tuli ja kollane tuli põlevad ja püsivad

KOORMUSE MÄRKUS (roheline tuli vilgub üks kord sekundis)