

## Veekeetja 1,7L 2200W

### Ohutusjuhised

- See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised. Nemad peaksid seadet kasutama ainult järelevalve all või olema informeeritud seadme ohutust kasutamisest nende eest vastutava isiku poolt. Lapsed peaksid olema järelevalve all ja neil ei tohi lubada seadmega mängida. See seade ei ole mänguasi. Hoidke seade lastele kättesaamatuna.
- Seade on mõeldud ainult kodustes tingimustes kasutamiseks ning seda tuleb kasutada vaid juhendis ettenähtud viisil.
- Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et veekeetja andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava vooluvõrgu pingele. Ärge ühendage seadet, kui pinge ei vasta nõuetele.
- Veekeetja alus tuleb ühendada maandatud pistikupesasse.
- Ärge kasutage veekeetjat kunagi dušinurga, vanni või basseini lähedal.
- Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis ei ole loodud selle toote jaoks.
- Pange seade alati kuivale, tasasele pinnale.
- Ärge asetage seadet aknalaudadele.
- Veenduge, et toitejuhe ja pistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega.
- Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke.
- Ärge kastke veekeetjat ega alust kunagi vette ega muudesse vedelikesse!
- Elektrilist veekeetjat ei tohi kasutada tööstuslikus keskkonnas ega õues.
- Ärge kasutage seadme läheduses aerosoole.
- Kui te seadet ei kasuta, puhastate või liigutate, tuleb pistik kontaktist eemaldada.
- Ärge pange elektrilist veekeetjat ahju, gaasipliidi ega elektripliidi peale.
- Ärge asetage seadet lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
- Ärge kasutage seadet kui toitejuhe või pistik on kahjustatud. Vahetuse või parandamise võib teha vaid vastav hooldusettevõtte.
- Ärge püüdke seadet ise parandada või ümber ehitada, kuna on elektrilöögi oht! Kõik parandamise ja reguleerimistööd võib teha vaid vastav hooldusettevõtte.
- Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.
- Ärge asetage toitejuhet kuumade või teravate esemete lähedale.
- Ärge tõmmake raskeid esemeid üle toitejuhtme, vaid asetage see nii, et keegi sellele otsa ei komistaks ega kahjustaks.
- Veekeetjat vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake juhtmest, vaid hoidke pistikust.
- Veekeetjat võib kasutada ainult koos kaasasoleva alusega. Veekeetja alust võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
- Veekeetja lülitub automaatselt välja, kui selles vett ei ole.
- Enne kui veekeetjat kasutate kuuma joogi valmistamiseks, täitke kann puhta veega, keetke seda ning tühjendage. Peale protseduuri kordamist 5-6 on veekeetja valmis kasutamiseks.
- Seade on loodud ainult vee keetmiseks.
- Ärge puutuge, avage ega liigutage kaant kui vesi keeb.

## **Elektrilise veekeetja kasutusjuhend**

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage pakend ja võtke kõik pakist välja. Enne esmakordset kasutamist peske veekeetja seest märja, pehme käsna ja pesuvahendiga, loputage hoolikalt, kuid ärge tehke seadet väljastpoolt märjaks. Kui see saab siiski märjaks, peab see enne sisselülitamist täielikult kuivama. Seejärel keetke puhast vett, valage vesi ära ja korrake toimingut 5 korda.
- Seadke juhtme pikkus sobivaks ning pange ülejäänud juhtmeosa veekeetja aluse alla.
- Alus tuleb paigaldada puhtale, kuivale, tasasele pinnale.
- Täitke veekeetja soovitud koguse veega. Kui kann on liiga täis, on risk, et keev vesi hakkab välja pritsima, samas kui liiga vähese veega ei pruugi seade korralikult töötada.
- Vee tase peab olema üle miinimumnäidu ja ei tohi ületada kannul näidatud maksimumtaseme näitu.
- Ärge lisage vett kui veekeetja on alusele asetatud.
- Asetage kann alusele.
- Ühendage pistik kontakti.
- Lülitage kann sisse.
- Seade lülitub automaatselt välja kui vesi keema hakkab.
- Enne veekeetja eemaldamist aluselt veenduge, et see on välja lülitunud. Kui see on endiselt (I) asendis, lülitage käsitsi.
- Ärge kasutage tühja veekeetjat.

## **Veekeetja puhastamine ja katlakivieemaldus**

Katlakivi tuleb eemaldada regulaarselt vähemalt kord kuus. Te võite veekeetja katlakivist puhastamiseks kasutada järgmisi viise:

- 1/2 L 8% söögiäädikat, mis valatakse külma veekeetjasse ning jäetakse soojendamata seisma 2 tunniks. Seejärel tühjendage kann ja keetke vett, tühjendage. Korrake kuni 5 korda.
- Keetke veekeetjas 30 g sidrunhapet 1/2 L veega, jätke seejärel 30 minutiks seisma. Seejärel tühjendage kann ja keetke vett, tühjendage. Korrake kuni 5 korda.

Välimate osade puhastamiseks kasutage lappi, mida on niisutatud nõudepesuvahendi lahuses. Alust pühkige ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage lahuseid, lahuseid ega puhastusvahendeid, mis võivad veekeetjat või selle elemente kahjustada või kriimustada.

## **Utiliseerimine**

Toodet ei tohi visata kodumajapidamises tekkinud olmeprügi hulka. Vanaelektronika tuleb viia jäätmejaama või kogumispunkti.

Patareisid ja akusid ei tohi visata kodumajapidamises tekkiva olmeprügi hulka! Tasuta on kohustatud vanu patareisid ja akusid vastu võtma kõik uusi müüvad kauplused.