


OLULISED KAITSEMEETMED

Enne seadme kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi ja järgige alati ohutus- ja kasutusjuhiseid.

Oluline: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused või teadmised, kui neid on juhendatud või juhendatud seadme ohutu kasutamise ja sellega seotud riskide osas. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja kui nad on järelevalve all. Ärge kunagi jätke seadet ja selle kaablit järelevalveta ja alla 8-aastaste laste või vastutustundetute isikute kätte, kui seade on vooluvõrku ühendatud või kui see on jahtumas.

- Kontrollige, et teie võrgupinge vastab seadmepärgitud pingele.
- Ärge kunagi jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.
- Kontrollige aeg-ajalt seadet kahjustuste suhtes. Ärge kunagi kasutage seadet, kui juhtmel või seadmepärgitud kahjustuste märke. Sellisel juhul peaks remonti tegema pädev kvalifitseeritud elektrik(*). Kui juhe on kahjustatud, peab selle igasuguse ohu vältimiseks välja vahetama pädev kvalifitseeritud elektrik(*).
- Kasutage seadet ainult koduseks otstarbeks ja käesolevas kasutusjuhendis näidatud viisil.
- Ärge kunagi kastke seadet vette või mõnda muusse vedelikku, ükskõik mis põhjusel. Ärge kunagi pange seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet mitte kunagi kuumade pindade lähedal.
- Ärge kasutage seadet kunagi välitingimustes.
- Ärge kunagi kasutage tarvikuid, mida tootja ei ole soovitanud. Need võivad kujutada endast ohtu kasutajale ja kahjustada seadet.
- Asetage seade lauale või tasasele pinnale.
- Ärge kunagi liigutage seadet juhtmest tõmmates. Veenduge, et juhe ei saaks kuidagi kinni jääda. Ärge kerige kaablit ümber seadme ega painutage seda.
- Kui teie seadmetüübil on eraldi alus või eemaldatav juhe, eemaldage need veekeetjast selle täitmise ajaks. Kui teie seadmepärgitud juhe, ühendage see enne täitmist lahti.
- Täitke alati minimaalsete ja maksimaalsete märkide vahemikku. Vesi ei tohi kunagi olla allpool miinimummärgist, muidu võib kütteelement kahjustuda. Ärge täitke kannu üle, sest keev vesi võib üle ääre voolata.
- Seadme kasutamisel veenduge, et kaas on korralikult suletud.
- Ärge kunagi tõstke kaant, kui kann on kasutuses ja kui on oht, et kuum vesi võib mullide tõttu välja paiskuda. Olge ettevaatlik, et te ei saaks põletusi kuumast aurust, mis aurustub vee keemise ajal ja eriti siis, kui avate kaane.
- Kasutage ainult veekeetjaga kaasas olevat alust.

- Veenduge, et seade on enne puhastamist jahtunud.
-  See sümbol tähendab: "HOIATUS, see pind võib kasutamise ajal väga kuumaks minna".

(*) Pädev kvalifitseeritud elektrik: tootja või importija müügiärgne osakond või mis tahes isik, kes on kvalifitseeritud, heakskiidetud ja pädev tegema seda liiki remonti, et vältida igasugust ohtu. Vajaduse korral tuleb seade tagastada selle elektrikule.

KASUTAMISALA / TÖÖTUSVALDKOND

- Kasutage seadet ainult koduseks otstarbeks ja käesolevas juhendis näidatud viisil.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja muudes sarnastes asutustes nagu:
Kööginurgad on reserveeritud kaupluste, kontorite ja muude professionaalsete keskkondade töötajatele.
Põllumajandusettevõtted.
Hotellide, motellide ja muude elamu iseloomuga keskkondade kasutamine klientide poolt.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Täitke kann värske veega ja lülitage tööle, et puhastada tootmisprotsessist jäänud jäägid. Kui seade on maha jahtunud, korrake protsessi veel 3 korda värske veega.

KASUTAMINE

- Eemaldage kann alati enne täitmist või enne mis tahes toimingut aluselt.
- Avage kaas, vajutades selle vabastamisnuppu, ja täitke kann värske veega, pöörates tähelepanu sellele, et see ei jääks veetaseme näidiku minimaalsest märgistusest allapoole ja maksimaalsest märgistusest kõrgemale.
- Sulgege kaas, vajutades seda alla, kuni kuulete klõpsatust. Veenduge, et see sulgub õigesti.
- Asetage kann toitealusele, ühendage see pistikupessa ja lülitage sisse. Kontrolltuli süttib, mis näitab, et seade töötab. Kui see ei põle, kontrollige, kas veekeetja on õigesti asetatud alusele ja kas alus on ühendatud.
- Kannu veekeetja lülitub automaatselt välja, kui vesi on keenud. Siiski saate seadme igal ajal peatada, kui lüliti lülitatakse välja.

TURVALISUS

- See veekeetja on kaitstud automaatse ohutusseadmega, mis lülitab seadme välja, kui see kogemata ilma veeta sisse lülitatakse. Pidage meeles, et ülekuumenemise korral lülitub välja ainult termostaat, kuid lüliti jääb sisselülitatud asendisse.

- Sellisel juhul tõmmake seade vooluvõrgust välja ja oodake umbes 10 minutit, kuni element jahtub. Seejärel valage sisse piisavalt külma vett, et element oleks kaetud.
- Seejärel võib veekeetjat kasutada tavapäraselt.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne mis tahes puhastamistoimingut sooritamist veenduge, et seade on vooluvõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud.
- Välispindade puhastamiseks pühkige need üle pehme niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt. Veekeetja siseseinadelt katlakivi eemaldamiseks võite kasutada pehmet harja.
- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks abrasiivset toodet.
- Kannu või selle toitealust ei tohi mingil juhul vette uputada.
- Katlakivi eemaldamiseks kannult kasutage spetsiaalselt selleks otstarbeks ettenähtud tooteid. Kasutage kindlasti plastkannude jaoks soovitatud lüüsi.

KESKKONNAKAITSE - DIREKTIIV 2012/19/EL

Meie keskkonna säilitamiseks ja inimeste tervise kaitsmiseks tuleks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed kõrvaldada vastavalt erieeskirjadele, mille kohaselt on nii tarnijate kui ka kasutajate mõju. Seetõttu ei tohi teie seadet kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetena, nagu on märgitud sümboliga hinda mis sildil või pakendil. Kasutajal on õigus viia see jäätmekogumispunkti, kus toimub jäätmete taaskasutamine korduvkasutamise, ringlussevõtu või muu kasutamise teel vastavalt direktiivile.



ErP deklaratsioon - määrus 1275/2008/EÜ

Käesolevaga kinnitame, et meie toode vastab määruse 1275/2008/EÜ nõuetele. Meie toode ei oma ooterežiimi, kuna veekeetja lülitub pärast keetmise lõppu kohe täielikult välja ja seetõttu ei tarbi elektrit!