

## OHUTUSNÕUDED

- Seda seadet tohib kasutada ainult selles juhendis kirjeldatud viisil. Säilitage kasutusjuhend.

## TÄHTIS LASTE OHUTUS

HOIATUS! Toote või pakendi peal olevad polüetüleenkotid võivad olla ohtlikud. Lämpumisohu vältimiseks hoidke seda ümbrist imikutest ja lastest eemal. See kott ei ole mänguasi.

## HOIATUS! SEE SEADE LÄHEB KUUMAKS!

- Hoida ALATI lastele kättesaamatus kohas (kasutamise ajal ja pärast seda ning jahutamise ajal).
- Seda seadet ei tohi lapsed kasutada, puhastada ega hooldada.
- Olge alati eriti ettevaatlik, kui kasutate seda lastel või laste läheduses.

## TÄHTIS OHUTUS

- Ärge kasutage seadet vannitoas.
- HOIATUS! Ärge kasutage seda seadet kraanikausis, vannis või muudes anumates oleva vee läheduses.
- Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
- Kontrollige seadet alati enne kasutamist märgatavate kahjustuste suhtes. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud või kui see on maha kukkunud. Kahjustuste korral lõpetage kohe kasutamine.
- Ärge kasutage seadet, kui juhe on kahjustatud. Juhtme kahjustamise korral lõpetage kohe kasutamine. Kui juhe on kahjustatud, peab tootja selle välja vahetama. Viige seade tagasi klienditeeninduskeskusesse (lisateabe saamiseks vaadake jaotist Ühendkuningriigi müügijärgne teenindus). Tarbija ei tohi proovida parandada.
- Ärge jätke sisselülitatud või vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge asetage seadet kasutamise ajal ühelegi kuumustundlikule pinnale, isegi kui kasutate kaasasolevat kuumutusket.
- Jälgige, et seadme kuum pind ei satuks otseselt kokkupuudet nahaga, eriti silmade, kõrvade, näo ja kaelaga.
- Kui seade jäetakse sisselülitatuks, lülitub see automaatselt välja 72 minuti pärast. Kui soovite pärast selle aja möödumist seadme kasutamist jätkata, siis lihtsalt toite sisselülitamiseks lükake lüliti I, II või III juuksetüübile sobivale kuumutusastmele.

- Seda seadet ei tohi kasutada täiskasvanud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudumine võib põhjustada ohtu, välja arvatud juhul, kui neid on õigesti juhendatud mõistma ohutut kasutamist ja sellega kaasnevaid ohte ning kui neid ei teostata piisavat järelevalvet.
- Laske seadmel enne hoiule panemist jahtuda.
- Pärast kasutamist ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib kahjustada. Selle asemel keerake seadme küljes lõdvalt kokku.
- See toode vastab täielikult kõikidele asjakohastele EL ja Ühendkuningriigi õigusaktidele ning seda tüüpi ja seda tüüpi seadmetele kehtivatele standarditele. Oleme ISO9001:2015 sertifikaadiga ettevõtte, mis hindab pidevalt meie kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivust. Kui teil on toote ohutuse ja vastavuse kohta küsimusi, siis palun võtke ühendust meie klienditeeninduse osakonnaga. (Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Ühendkuningriigi müügijärgne teenindus".)

## KASUTAMINE

- Veenduge, et juuksed on kuivad ja läbi kammitud. Jagage juuksed osadeks.
- Lükake lüliti oma juuksetüübile sobivale kuumusastmele.
- Punane märgutuli vilgub, kuni valitud kuumusaste on saavutatud.
- Asetage juukselõik sirgendusplaatide vahele, juurte lähedale.
- Hoidke juukseid tugevalt sirgendusplaatide vahel ja libistage juurtest otsteni alla.
- Korrake vastavalt vajadusele.
- Enne läbikammimist laske juustel jahtuda.
- Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Laske enne hoiule panemist jahtuda.

## Kütteseaded

Kui teil on õrnad, õhukesed või värvilised juuksed, kasutage madalamaid kuumuse seadistusi. Paksemate juuste jaoks kasutage kõrgemaid kuumuse seadistusi. Soovitav on esmakordsel kasutamisel alati läbi viia test, et tagada õige temperatuuri kasutamine vastavalt juuksetüübile. Alustage madalaimast seadistusest ja tõstke temperatuuri kuni soovitud tulemuse saavutamiseni.

Allpool on temperatuuri seadistuste juhend: -

I = 180 °C

II = 200 °C

III = 235 °C

## Automaatne väljalülitus

Sellel seadmel on ohutuse suurendamiseks automaatne väljalülitusfunktsioon. Kui seade on järjest kauem kui 72 minutit sisse lülitatud, lülitub see automaatselt välja. Kui soovite pärast selle aja möödumist seadme kasutamist jätkata, lükake toite sisselülitamiseks lihtsalt lüliti I, II või III juuksetüübile sobivale kuumusastmele.

## Kuummähis

Ärge asetage seadet kasutamise ajal ühelegi kuumustundlikule pinnale, isegi kui kasutate kaasasolevat kuumutuskilet. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Mähkige seade kohe kaasasolevasse kuumutuskile ja laske täielikult jahtuda. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas, kuna see püsib kuumana mitu minutit.

**TÄHTIS:** Satiinmaterjal ei ole kuumakindel ja seadet ei tohi kuuma materjali peale asetada.

## HOOLDUS JA HOOLDUS


Seadme parimas seisukorras hoidmiseks järgige alltoodud samme.

- Ärge keerake juhett ümber seadme, vaid keerake juhe lõdvalt seadme külje kõrvale.
- Ärge kasutage seadet vooluvõrgust eemal.
- Pärast kasutamist eemaldage alati vooluvõrgust.

Lisateavet selle seadme kohta leiate veebisaidilt [www.babyliss.co.uk](http://www.babyliss.co.uk)

## OHUTU UTILISEERIMINE



Tootel või selle pakendil olev sümbol  näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmetena. Selle asemel tuleks see anda elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Kui tagate selle toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu olla põhjustatud selle toote sobimatust jäätmekäitlusest. Täpsema teabe saamiseks selle toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse bürooga või oma olmejäätmete kõrvaldamise teenistusega.