

## **TÄHELEPANU**

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke alles juhendid, sealhulgas kviitung ja võimalusel ka karp koos sisemise pakendiga. Kui annate selle seadme teistele inimestele, andke edasi ka kasutusjuhendid.

## **HOIATUS**

1. Ärge asetage kaalu vette ega muusse vedelikku. Ärge kasutage kaalu märgade kätega.
2. Kaal ei sobi kasutamiseks lastele.
3. See seade on mõeldud ainult majapidamises kasutamiseks ja sobib kodutoidu koguste kaalumiseks.
4. Kasutage soovitatud tüüpi patareid.
5. Veenduge, et patareipesa on kindlalt kinnitatud.
6. Eemaldage patarei, kui te ei kavatse kaalu pikka aega kasutada.
7. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.

## **KASUTAMINE**

1. Enne kaalu kasutamist eemaldage patarei isolatsioon.
2. Mõõtmiste tõhususe tagamiseks asetage kaal kindlale ja siledale pinnale.
3. Kaalu sisselülitamiseks vajutage puuetundlikku nuppu "ON / TARE". LCD-ekraan lülitub sisse ja kuvab "Og". Kaal on kaalumiseks valmis.
4. Asetage objekt skaala keskele.
5. Oodake, kuni LCD-ekraanil kuvatav kaal stabiliseerub.

## **ÜHIKUTE VAHETAMINE**

1. Vajutage kaalu sisselülitamiseks puuetundlikku nuppu "ON/TARE". LCD-ekraanil kuvatakse "Og". Seejärel vajutage LCD-ekraani vasakus servas asuvat puuetundlikku nuppu "UNIT". Saate ühikuid muuta, vajutades nuppu, valides g/lb/oz/kg.
2. Pärast sobiva ühiku valimist saate asetada eseme kaalule ja alustada selle kaalumist.

## **TARE FUNKTSIOON**

1. Funktsioon TARE võimaldab teil teha järjestikuseid kaalumisi, eemaldamata esimest kaalule asetatud eset. Iga kord enne täiendava objekti lisamist vajutage lihtsalt "ON/TARE" ja LCD-ekraanil kuvatakse 0. Seejärel asetage täiendav objekt kaalule ja LCD-ekraan kuvab ainult lisatud objekti netokaalu.
2. Ajal, mil TARE funktsioon on aktiivne, kuvatakse vedelkristallekraanil ikoon, mis näitab ekraani alumises vasakus nurgas TARE. Kui hakkate esemeid kaalult eemaldama, hakkab LCD-ekraan näitama negatiivset väärtust, mis on iga eemaldatava objekti kaal.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Puhastage kaalu niiske lapiga. Ärge kastke kaalu vette või muusse vedelikku ega kasutage selle puhastamiseks kemikaale või abrasiivseid puhastusvahendeid.
2. Veenduge, et kaal on kindlal pinnal. Vältige selle asetamist vaipadele või muudele pehmetele ja ebatasastele pindadele.
3. Kõik plastosad tuleb pärast kokkupuudet rasvade, vürtside ja maitseainetega puhastada. Vältige kokkupuudet hapetega, näiteks tsitrusviljadega.
4. Ärge ületage soovitatavat kaalu (5 kg), et vältida kaalu kahjustamist.
5. Hoidke kaalu kindlas kohas ja kasutage seda ettevaatlikult, et säilitada ja pikendada selle kasutusiga.
6. Toidu kaalumisel ja ühikute (g/lb/oz/kg) teisendamiseks vajutage nuppu ja ärge puudutage klaasi pinda.
7. Patarei tööea pikendamiseks vajutage nuppu "ON/TARE", et aku välja lülitada, kui te seda ei kasuta.

## TEHNILISED ANDMED

- Maksimaalne kaal 5kg
- LCD-ekraan
- Suure täpsusega andurid
- Ülekoormuse indikaator (EEEE)
- Taara funktsioon
- Funktsioonid gr/lb/oz/kg
- Automaatne/käsitsi väljalülitamine
- Patarei tühjenemise näit (Lo)

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid eraldi koguda ja töödelda. Kui teil on tulevikus vaja see toode kasutuselt kõrvaldada, ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Palun saatke see toode elektroonikaromude kogumispunktidest, kus see on saadaval. Määruse UNE EN-60335 täitmiseks juhime tähelepanu sellele, et kui painduv traat on kahjustatud, saab selle asendada ainult volitatud organisatsiooni poolt tunnustatud tehniline teenindus, kuna selleks on vaja spetsiaalseid tööriistu.

