

TÄHELEPANU

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid ja lugege hoolikalt läbi järgmised juhised, sealhulgas garantii, kviitung ja võimalusel pakend. Kui annate seadme teistele inimestele, andke see juhend neile üle.

OHUTUSJUHISED

1. See veekeetja on mõeldud eranditult ja mitte äriliseks kasutamiseks.
2. Lülitage veekeetja välja ja eemaldage pistik pistikupesast, kui veekeetjat ei kasutata. Kui eemaldate veekeetja toitejuhtme, võtke kinni ja tõmmake pistikust, mitte juhtmest/kaablist.
3. Enne veekeetja puhastamist lülitage veekeetja välja.
4. Hoidke veekeetjat lastele kättesaamatus kohas. Ärge jätke lapsi veekeetja juurde järelevalveta.
5. Seda seadet võivad kasutada 8-aastasest ja vanemad lapsed, kui neile on antud järelevalvet või juhendatud seadme ohutut kasutamist ja kui nad mõistavad sellega kaasnevat ohte. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nende järelevalve all. Hoidke seadet ja selle juhete alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. Seadmeid võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui neid on jälgitud või juhendatud seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad kaasnevat ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
6. Kontrollige regulaarselt veekeetjat ja juhete/kaablit kahjustuste suhtes. Kontrollige, kas veekeetja ja töötab korralikult. Kui veekeetja on kahjustatud või kui veekeetja ei tööta korralikult, lõpetage veekeetja kasutamine ja eemaldage see kohe vooluvõrgust.
7. Ärge proovige veekeetjat ise parandada, seda võivad parandada ainult volitatud ja kvalifitseeritud töötajad.
8. Hoidke veekeetjat ja juhete/juhete kuumuse, otsese päikesevalguse, vee, niiskuse, teravate servade jms eest eemal.
9. Kasutage ainult originaaltarvikuid, ärge ühendage ühildumatuid tooteid.
10. Ärge kasutage veekeetjat õues.
11. Veekeetja põhi ja välispind ei ole veekindlad, hoidke seda kogu aeg kuivana.
12. Mitte mingil juhul ei tohi veekeetjat panna vette või vedelikku ega puutuda kokku vedelikuga. Ärge käsitage veekeetjat märgade või niiskete kätega. Kui veekeetja saab märjaks või niiskeks, eemaldage pistik kohe pistikupesast.
13. ÄRGE puudutage veekeetja sisu.
14. Kasutage veekeetjat ainult ettenähtud otstarbel.
15. Veekeetjat tohib kasutada ainult kaasasoleva alusega.
16. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, tema teenindus esindaja või samasuguse kvalifikatsiooniga isikud, et ohtu vältida.
17. Vältige kasutamise ajal vee lekkimist konnektorile.
18. Hoiatus: Kui veekeetja on ületäitunud, võib keev vesi väljuda.

OHUTUSJUHISED VEEKEEDUKANNUDELE

1. Veetase peab olema vahemikus MAX. ja MIN. märgid.
2. Lülitage veekeetja enne selle aluselt eemaldamist välja.
3. Veenduge alati, et kaas oleks tihedalt suletud.
4. Veekeetja põhi ja välispind ei tohi märjaks saada.
5. Kasutatav veekeetja korpus peab sobima veekeetja põhjaga.

ENNE ESIMEST KASUTUST

Enne veekeetja esmakordset kasutamist täitke veekeetja külma veega ja keetke seda kaks korda ilma lisanditeta.

1. Täitke veekeetja veega. Ärge täitke üle. Kasutage veetaseme indikaatorit.
2. Asetage veekeetja alusele.
3. Elektriühendus;

a) Kontrollige, kas elektripinge, mida kavatsete kasutada, on sama, mis veekeetjal. Üksikasjad leiate veekeetja põhjal olevalt sildilt.

b) Ühendage veekeetja ainult korralikult paigaldatud 220-240V~50-60Hz pistikupesassa.

4. Lülitage veekeetja asendisse '1'. Vee indikaatori märgutuli näitab, et vesi keeb.
5. Pärast keetmist lülitub veekeetja automaatselt välja.

a) Ühendage veekeetja vooluvõrgust lahti.

b) Valamise ajal ärge avage kaant.

6. See seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sarnastes rakendustes, näiteks:

a) töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;

b) talumajad;

c) klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;

d) bed and breakfast tüüpi keskkonnad.

PUHASTAMINE

Enne veekeetja puhastamist eemaldage alati pistik vooluvõrgust. Veekeetja välispinda tuleks vajadusel puhastada kergelt niiske, lisanditeta lapiga. Kaltsiumifiltri saab puhastamiseks eemaldada.

TEHNILISED PARAMEETRID: Mudel: 06-17231, 06-17224 | Pinge.: 220-240V | Mahutavus: 1L
Nimisagedus.: 50/60Hz | Nimipinge.: 900-1100W

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivi kohaselt tuleks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid eraldi koguda ja töödelda. Kui teil on tulevikus vaja see toode utiliseerida, ÄRGE visake seda toodet koos olmeprügiga, palun saatke see toode WEEE kogumispunktidesse, kus see on saadaval. Määruse UNE EN-60335 täitmiseks juhime tähelepanu sellele, et kui painduv traat on kahjustatud, võib selle asendada ainult bv volitatud tehniline teenindus, kuna selleks on vaja spetsiaalseid tööriistu.

