



ENNE ESMAKASUTAMIST

Kui kasutate veekeetjat esimest korda, on soovitatav veekeetja enne kasutamist puhastada, keetes kaks korda täis veekeetja ja seejärel vesi ära kallata.

KASUTAMINE

1. Veekeetjasse vee lisamiseks eemaldage see elektriluselt ja avage kaas, vajutades kaane vabastusnappu, täitke veekeetja soovitud koguse veega. Täitke veekeetja alati minimaalse (0,5L) ja maksimaalse (1,7L) märgi vahel. Liiga vähe vett toob kaasa selle, et veekeetja lülitub välja enne, kui vesi on keema läinud.

MÄRKUS: Ärge täitke vett üle maksimumtaseme, kuna vesi võib keemise ajal tilast välja valguda. Enne toitejuhtme pistikupessa ühendamist veenduge, et kaas on kindlalt paigal.

2. Asetage veekeetja toitealusele.
3. Ühendage pistik voluvõrku. Vajutage käepideme all olev lülitusnapp alla. Veekeetja sees olevad märgutuled süttivad. Seejärel hakake vett keema. Veekeetja lülitub automaatselt välja, kui vesi on keema läinud ja tuli kustub. Saate toite välja lülitada, tõstes lüliti igal hetkel keeva vee ajal.

MÄRKUS. Veenduge, et lüliti ei oleks takistusteta ja kaas oleks kindlalt suletud. Veekeetja ei lülitu välja, kui lüliti on kinni keeratud või kui kaas jäetakse lahti.

4. Tõstke veekeetja toitealuselt ja valage seejärel vesi.

MÄRKUS. Veenduge, et lüliti ei oleks takistusteta ja kaas oleks kindlalt suletud.

Veekeetja ei lülitu välja, kui lüliti on kinni keeratud või kui kaas jäetakse lahti.

5. Tõstke veekeetja toitealuselt ja valage seejärel vesi.

MÄRKUS. Olge veekeetjast vee valamisel ettevaatlik, kuna keev vesi võib põhjustada põletushaavu, pealegi ärge avage kaant, kui veekeetjas olev vesi on kuum.

6. Veekeetja ei lähe uuesti keema enne, kui lüliti on üles tõstetud. Laske 15–20 sekundit jahtuda, enne kui avad uuesti vee keema. Kui veekeetjat ei kasutata, võib seda hoida toitealusel.

MÄRKUS: Veenduge, et toiteallikas oleks välja lülitatud, kui veekeetjat ei kasutata.

KEETMIS-KUIVA KAITSE

Kui lasete veekeetjal kogemata töötada ilma veeta, lülitab kuivamiskaitse selle automaatselt välja. Kui see peaks juhtuma, laske veekeetjal enne külma veega täitmist ja uuesti keetmist jahtuda.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Enne puhastamist ühendage veekeetja alati vooluvõrgust lahti. Ärge kunagi kastke veekeetjat või juhet vette ega laske niiskusel nende osadega kokku puutuda.

Pühkige korpuse välimust metsiku ja niiske lapi või puhastusvahendiga, ärge kunagi kasutage mürgist puhastusvahendit.

Ärge unustage filtrit aeg-ajalt puhastada metsiku ja niiske lapiga. Filtrit saab puhastamise hõlbustamiseks lihtsalt välja tõmmata.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage veekeetja välispinna puhastamiseks keemilisi, terase, puidu ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

SÄILITAMINE

Kui seda ei kasutata või hoiustatakse, võib toitejuhe olla keritud ümber veekeetja põhja all oleva juhtmehoidiku.

MINERAALIDE TAGAMINE

Mineraalide ladestumine kraanivees võib põhjustada veekeetja sisemuse värvimuutust. Selle kogunemise eemaldamiseks kasutage. Vedel katlakivi eemaldusvahend, lihtsalt kasutatav mittetoksiline puhastusvahend.

Teise võimalusena:

1. Täitke veekeetja 3 tassi valge äädika ja ülejäänud veega ning laske üleöö seista. Ärge keetke.

2. Tühjendage lahus veekeetjast. Tilasse jäänud plekid saab eemaldada niiske lapiga hõõrudes, täita veekeetja puhta veega, lasta keema tõusta ja seejärel vesi ära visata. Korrake ja veekeetja on seejärel kasutamiseks valmis. Veekeetja välispinda saab niiske lapiga üle pühkida.

TEHNILINE TEAVE:

Mudel: 06-24598 & 06-24628 & 06-24567

Pinge.: 220-240V 50/60Hz

Nimivõimsus: 2200W

HOIATUS

- Vältige vee konnektorile sattumist.
- Võimalik vigastus väärkasutusest.
- Kütteelemendi pind on pärast kasutamist kuum.

OLULINE OHUTUSTEAVE

1. Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised.
2. Enne veekeetja vooluvõrku ühendamist kontrollige, et veekeetjal näidatud pinge (veekeetja ja aluse all) vastab teie kodus olevale pingele.
3. Ärge kasutage veekeetjat ilma koormuseta, et vältida soojuselementide kahjustamist.
4. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua leti serva ega puudutada kuuma pinda.
5. Ärge asetage kuuma gaasi- või elektripliidi peale ega lähedusse ega kuumutatud ahju.
6. Kui lasete veekeetjal kogemata töötada ilma veeta, lülitab kuiva kaitse selle automaatselt välja. Kui see peaks juhtuma, laske veekeetjal enne külma veega täitmist ja uuesti keetmist jahtuda.
7. Veenduge, et veekeetjat kasutataks kindlal ja tasasel pinnal, mida lapsed ei saa puudutada. See võib vältida veekeetja ümberminekut ja inimese või veekeetja kahjustamist.
8. Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste eest kaitsmiseks ärge kastke juhet elektrisse pistikud või veekeetja vees või muudes vedelikes.
9. Valage keev vesi alati aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma veekeetjat liiga kiiresti kallutamata.
10. Olge kuuma veekeetja kaane avamisel ettevaatlik.
11. Kui seadet kasutavad lapsed või nende läheduses kasutatakse seda, on vajalik hoolikas järelevalve.
12. Ärge puudutage kuuma pinda. Kasutage käepidet või nuppu.
13. Kuuma vett sisaldava veekeetja teiseldamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik.
14. Veekeetja tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi.

15. Vältige vee keetmise ajal kokkupuudet tilast tuleva auruga, kui vesi keeb või vahetult pärast selle väljalülitamist. Ärge kartke kaant avada.
16. Eemaldage pistik pistikupesast, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist; Enne veekeetja osade peale panemist või eemaldamist ning enne veekeetja puhastamist laske sellel jahtuda.
17. Veenduge, et kaas oleks alati suletud ja ärge tõstke seda vee keemise ajal. Kui kaas tõmbamistsükli ajal eemaldatakse, võib tekkida põletus.
18. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama kvalifitseeritud isik, et vältida ohtu.
19. Ärge kasutage veekeetjat muul kui ettenähtud otstarbel.
20. Ärge liigutage seadet, kui veekeetja on sisse lülitatud.
21. Veekeetjat saab kasutada ainult kaasasoleva alusega.
22. Kui veekeetja on ületäitunud, võib keev vesi väljuda.
23. Ärge kasutage veekeetjat õues.
24. See veekeetja ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui isik on neid seadmete kasutamise kohta juhendanud või juhendanud. vastutavad nende ohutuse eest.
25. Lapsi tuleb jälgida, et nad veekeetjaga ei mängiks.
26. See veekeetja on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sarnastes rakendustes, näiteks: - töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
- Talumajad;
- Klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
- Bed and breakfast tüüpi keskkonnad.
27. See veekeetja on ühendatud maandatud pistikuga. Veenduge, et teie maja seinakontakt oleks hästi maandatud.
28. Salvestage need juhised.

ETTEVAATUST.

- Enne veekeetja aluselt eemaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud.
- Ärge kasutage veekeetjat kaldpinnal. Ärge kasutage veekeetjat, kui element pole täielikult vee all. Ärge liigutage, kui veekeetja on sisse lülitatud.
- Veekeetja kahjustamise vältimiseks ärge kasutage puhastamisel leeliselisi puhastusvahendeid, kasutage pehmet lappi ja pehmet puhastusvahendit.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivi kohaselt tuleks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid eraldi koguda ja töödelda. Kui teil on tulevikus vaja see toode utiliseerida, ÄRGE visake seda toodet koos olmeprügiga. Palun saatke see toode elektroonikaromude kogumispunktidest, kus see on saadaval. Määruse UNE EN-60335 täitmiseks juhime tähelepanu sellele, et kui painduv traat on kahjustatud, saab selle asendada ainult volitatud organisatsiooni poolt tunnustatud tehniline teenindus, kuna selleks on vaja spetsiaalseid tööriistu.

