















Kasutusjuhend

Akulumelabidas



Selles juhendis kasutatakse sümboleid, et juhtida teie tähelepanu võimalikele ohtudele. Ohutussümboleid ja nendega seotud selgitusi tuleb täielikult mõista. Hoiatused iseenesest ohtu ei kõrvalda ega asenda asjakohaseid ennetusmeetmeid.

	Lugege kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid enne kasutuselevõttu ja järgige neid!		Tehke hooldus-, muutmis-, reguleerimis- ja puhastustöid ainult siis, kui mootor on välja lülitatud ja akud eemaldatud.
	Tähelepanu! Toote külge kinnitatud ohutussilt ja hoiatusjuhiseid järgimata esitamine ning ohutus- ja kasutusjuhised eiramine võib põhjustada tõsiseid tagajärgi vigastusi või isegi surma.		Vale! Mootori töötamise ajal lendavate osade jaoks
	Kasutage kuulmiskaitset.		Vigastusoht. Ärge kunagi pange käsi terade lähedusse.
	Kandke kaitseprille.		Hoidke jalad rullist eemal.
	Kandke tugevaid jalatseid!		Toote helivõimsuse tase.
	Ärge jätke toodet vihma kätte. Toodet tuleb hoida ja kasutada kuivas keskkonnas.		Liitium-ioonaku
	Veenduge, et see meeldiks teistele inimestele piisav ohutuskaugus.		Toode vastab kehtivatele Euroopa direktiividele.

Täname, et valisite toote!

Loodame, et teie uus toode pakub teile palju rõõmu ja edu.

Vastavalt kehtivatele tootevastutuse seadustele ei võta selle toote tootja ja importija mingit vastutust toote ega toote poolt tekitatud kahju eest, kui need on põhjustatud järgmistest asjaoludest:

- Ebaõige käsitsemine.
- Kasutusjuhiste mittejärgimine
- Volitamata remonditööd kolmandate isikute poolt
- Mitteoriginaalsete varuosade paigaldamine ja kasutamine
- Seadme kasutamine vastupidiselt kasutusjuhendile

Enne paigaldamist ja kasutuselevõttu lugege läbi kogu kasutusjuhend.

See kasutusjuhend peaks aitama teil oma tootega tutvuda ja seda ettenähtud viisil kasutada.

Kasutusjuhend sisaldab olulisi juhiseid seadme ohutu, nõuetekohase ja säästliku töö tagamiseks, ohu vältimiseks, remondikulude minimeerimiseks ja veaolukordade vältimiseks, samuti toote töökindluse suurendamiseks ja kasutusea pikendamiseks.

Lisaks kasutusjuhendis selle kasutamise ohutusjuhiste peate järgima ka teie riigis toote kasutamisel kehtivaid eeskirju.

Hoidke kasutusjuhendit alati koos elektrilise tööriistaga ja hoidke seda plastkattes, et kaitsta seda mustuse ja niiskuse eest. Kõik kasutajad peavad enne kasutamise alustamist juhised hoolikalt läbi lugema. Toodet võivad kasutada ainult isikud, keda on selle kasutamises juhendatud ja keda on teavitatud sellega kaasnevatest ohtudest.

Lisaks selle kasutamise ohutusjuhiste, juhendile ja teie riigi eraldi eeskirjadele, Samuti tuleb järgida selliste toodete kasutamisega seotud üldtunnustatud tehnilisi eeskirju. Me ei vastuta õnnetuste või kahjude eest, mis on põhjustatud

käesoleva juhise ja ohutusjuhiste eiramisest.

2 Toote kirjeldus (pilt 1)

1. Käepide
2. Sisse/välja lüliti
3. Siduri lukk
4. Kiiruse reguleerimine
5. Ülemine riba
6. Juhtkäepide
7. Tiibmutter
8. Polt M6
9. Alumine riba
10. Kuuskantpolt M6
11. Kevadball
12. Varda kinnitus
13. Mootori korpus
14. Kangi
15. Liugurid
16. Rull
17. Lumetõrje uimed
18. Drenaažikate
19. Kandesang
20. Kaas
21. Aku*
22. Vabastusnupp (aku)

* ei kuulu tarnekomplekti

3 Tarne sisu (pilt 1)

- 2 x tiibmutter
- 1 x transpordipolt M6
- 1 x kuuskantpolt M6
- 1 x aku kühvel
- 1 x juhend

4 Kasutamine

Toode on ette nähtud uue lume, lahtise märja lume ja puuderlume koristamiseks kõva aluse ja sileda pinnaga sillutatud radadelt ja pindadelt (nt betoonsillutis, graniitkate või asfalt).

Toodet võib kasutada ainult ettenähtud viisil. Seade ei ole veekindel (vt klassifikatsiooni tehnilistes andmetes),

seega ärge jätke seda vihma kätte, ärge kastke seda vette ega tehke märjaks. Igasugune kasutamine väljaspool seda on sobimatu. Ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/operaator, mitte tootja/importija. Toodet kasutavad ja hooldavad isikud peavad olema tuttavad juhendiga ja selles mainitud võimalike ohtudega.

Tootja vastutus ja sellest tulenevad kahjud on välistatud, kui tootes tehakse muudatusi.

Pange tähele, et meie tooted ei ole mõeldud äriliseks ega tööstuslikuks otstarbeks. Me ei vastuta, kui toodet kasutatakse ärilistel või tööstuslikel eesmärkidel.

5 Kasutusjuhendis olevate hoiatuste selgitused



VALE

Tähistab otsest ohtlikku olukorda, mis, kui seda ei väldita, põhjustab surma või tõsiseid vigastusi.



HOIATUS

Tähistab ohtlikku olukorda, mille mitteväldimine võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.



TÄHELEPANU

Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille mittevältimise korral võib toode või vara kahjustada saada.

Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasasolevad ohutushoiatused, juhised, pildid ja spetsifikatsioonid.

6 Seadme ohutu kasutamine ja käsitsemine

Kasutage isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Sobivates tingimustes kasutatavad kaitsevahendid, nagu respiraator, libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver või kuulmiskaitsevahendid, vähendavad isikuvigastusi.

akusid

ainult tootja soovitatud laadijatega. Teatud tüüpi akudele sobiv akulaadija tekitab koos teiste akudega kasutamisel tuleoahu. Hoidke hoiustatud akut eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või muudest väikestest metallesemetest, mis võivad põhjustada lühise kontaktide vahel. Aku kontaktide vaheline lühis võib põhjustada põletusi või tulekahju.

Akust võib vedelikku lekkida, kui seda valesti kasutatakse. Vältige sellega kokkupuudet. Kui aine satub kogemata nahale, loputage veega. Kui vedelik satub silma, karjuge ja pöörduge arsti poole. Lekkiv akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletusi.

Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akut. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ootamatult ja põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastusi. Ärge tehke

jätke aku tule või kõrge temperatuuri kätte. Tuli või üle 130°C temperatuur võib põhjustada plahvatuse. Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge kunagi laadige akut ega laetavat tööriista väljaspool kasutusjuhendis määratud temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine väljaspool lubatud

temperatuurivahemikku võib aku hävitada ja suurendada tulekahjuohtu. Ärge kunagi püüdke kahjustatud akusid hooldada. Ainult tootja või volitatud klienditeenindus võib teostada igat tüüpi aku hooldustoiminguid. Ärge hoidke akusid pikka aega ilma hooldustasuta. Akusid tuleks laadida vähemalt iga kolme kuu järel.

Kasutage

1. Ärge liigutage oma käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedal või all. Hoidke jäsemel alati kõigest väljalaskeavadest eemal.
2. Liiva- või kruusaalade läheduses või peal töötades olge äärmiselt ettevaatlik. Olge teadlik varjatud ohtudest, kui kasutate seadet avalike teede läheduses.
3. Kui olete tabanud võõrkeha, seisake mootor, ühendage akud lahti, kontrollige akukühvli kahjustuste suhtes ja parandage see kahju enne akulabida taas käivitamist ja selle uuesti kasutamist.
4. Kui masin hakkab ebanormaalselt vibreerima, seisake mootor ja kontrollige koheselt vibratsiooni põhjust. Vibratsioon on tavaliselt hoiatusmärk talitlushäiretest.
5. Seisake mootor, kui lahkute töökohast, enne ummistuste eemaldamist kogumis-/rattakorpusel või väljutusrennil ning kui soovite teha parandusi või ülevaatusi.
6. Sõitke kallakutel väga ettevaatlikult.
7. Ärge kunagi kasutage akukühvli ilma korralike kaitsmete ja töökorras.
8. Ärge kunagi suunake väljundit inimeste või piirkondade poole, kus võib tekkida varaline kahju. Hoida lastele ja teistele inimestele kättesaamatus kohas.
9. Ärge koormake masinat üle, püüdes lund liiga kiiresti koristada.

10. Ärge kunagi kasutage seadet suurel kiirusel libedal pinnal. Vaadake selja taha ja olge tagurdamisel ettevaatlik.

11. Lülitage seade välja, kui see eemaldatakse kasutusest või kui seda katsetakse transportida.
12. Kasutage ainult akulabida tootja poolt heaks kiidetud tarvikuid ja tarvikuid.
13. Ärge kunagi kasutage akukühvli ilma hea nähtavuse ja valgustuseta. Jälgige alati stabiilsust ja hoidke käepidemeid kindlalt. Kõndige alati, ärge kunagi jookske.
14. Ärge kunagi puudutage kuuma mootorit.

Ummistuste eemaldamine väljutusrennil

Käte ja väljavisketoru pöörleva tera vaheline kokkupuude on akulabidaga töötamisel kõige levinum õnnetuste põhjus. Ärge kunagi kasutage väljutusrenni tühjendamiseks käsi.

Väljutusrenni puhastamine:

1. Lülitage seade välja!
2. Oodake 10 sekundit, et veenduda, et terad lõpetavad pöörlemise.
3. Kasutage alati puhastusvahendit, mitte käsi.

Hooldus ja ladustamine

1. Kontrollige, kas löikepoldid ja kruvid on korrapäraste ajavahemike järel pingutatud, et hoida masinat ohutus töökorras.
2. Kui akukühvli hoitakse pikemat aega, vaadake alati olulisi üksikasju kasutusjuhendist.
3. Vajadusel hooldage või asendage turvakleebiseid.
4. Laske masinal pärast lumepuhumist mõni minut töötada, et vältida kollektori/ratta külmumist. Aku kulumislabida puhastamisel, parandamisel või kontrollimisel seisake mootor ja veenduge, et kollektor/tiivik ega

kõik liikuvad osad enam ei liigu.
Eemaldage akud, et keegi kogemata
mootorit ei käivitaks.



HOIATUS

See elektritööriist tekitab kasutamise ajal elektromagnetvälja. See väli võib teatud tingimustel nõrgendada aktiivseid või passiivseid meditsiinilisi implantaate. Tõsiste või surmavate vigastuste ohu vältimiseks soovitame meditsiiniliste implantaatidega inimestel enne elektritööriista kasutamist konsulteerida oma arsti ja implantaadi tootjaga.



HOIATUS

Pika tööperioodi korral võivad kasutajal tekkida vibratsioonist tingitud vereringehäired kätes. Raynaud' sündroom on veresoonte haigus, mis põhjustab sõrmede ja varvaste väikeste veresoonte spasme. Vibreerivate toodete korduv kasutamine võib halvenenud vereringega inimestel (nt suitsetajad, diabeetikud) põhjustada närvikahjustusi. Kui märkate ebataavalisi kõrvaltoimeid, lõpetage kohe töötamine ja pöörduge arsti poole.



HOIATUS

Akude laadimisel järgige ohutusjuhiseid ja märkusi. Kasutage ainult ühilduvalid akusid ja laadijaid.

Tühikäigu kiirus min. - max: 1667 - 1998 pööret
minutis
Rulli laius: 34 cm
Puhastuslaius: 40 cm
Max lume kõrgus: 20 cm
Max eemaldamise laius: 6m
Kaal (ilma patareideta): 6,5 kg
Töötemperatuur: -20C kuni +50C
Säilitustemperatuur: +5 kuni +30C

Müra ja vibratsioon



HOIATUS

Müra võib teie tervist tõsiselt kahjustada. Kui masina müra ületab 85 dB, kasutage enda ja läheduses olevate inimeste jaoks kuulmiskaitset.

Määratud on müra ja vibratsiooni väärtused vastavalt standardile EN ISO 8437-4.

Mürateave:

Möödetud helirõhk LpA: 78,6 dB

Möötemääramatus KpA: 3 dB

Möödetud helivõimsus LwA: 89,85 dB

Möötemääramatus KwA: 3 dB

Garanteeritud helirõhk: 92 dB

Vibratsiooni parameetrid:

Vibratsioon käepidemes ah: 0,812 m/s²

Möötemääramatus K: 1,5 m/s²

Määratud vibratsiooni koguemissiooni väärtused ja seadme kindlaksmääratud emissiooniväärtused mõõdetakse standardiseeritud katseprotseduuri järgi ja neid saab kasutada ühe elektritööriista võrdlemiseks teisega.

Määratud müraemissiooni summaarseid väärtusi ja kindlaksmääratud vibratsiooniemissiooni väärtuste kogusummasid saab kasutada ka koormuse esialgse hinnanguna.



HOIATUS

Müra võib teie tervist tõsiselt kahjustada. Kui masina müra ületab 85 dB, kasutage enda ja läheduses olevate inimeste jaoks kuulmiskaitset.

7 Tehnilised andmed

Mudel: RLST40D

Mootori ping: 40V

Kaitseklass: IPX1

Müraemissiooni väärtused ja vibratsiooniemissiooni väärtused võivad tegeliku kasutamise ajal erineda määratud väärtustest, olenevalt tööviisist ja tervikust. Püüdke hoida koormust nii madalal kui võimalik. Näiteks: piirata tööaega. Seda tehes tuleb arvesse võtta kõigi osade töösükli (nt elektritööriista väljalülitamise aegu või aegu, mil see on sisse lülitatud, kuid ei lae).

8 Lahtipakkimine

- Toode ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Ärge laske lastel mängida kilekottide, kilede ega väikeste detailidega! On lämbumisoht!
- Ava pakend ja eemalda toode ettevaatlikult.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakend ja transpordi turvaseadmed (kui need on olemas).
- Kontrollige, kas saadetise sisu on täielik.
- Kontrollige, et tootel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi. Teatage kahjustustest viivitamatult toote tarninud transpordiettevõttele. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita.
- Võimalusel säilita pakend kuni garantiiaja lõppemiseni.
- Enne esmakordset kasutamist tutvuge tootega kasutusjuhendi abil.
- Kasutage ainult originaalosi koos tarvikutega, kuluvaid osi ja varuosasid. Varuosi saate ostukohast.
- Tellimisel märkige meie tootenumber ning toote tüüp ja valmistamisaasta.

9 Enne kasutuselevõttu

Enne elektritööriistaga seotud tööde (nt hooldus, tööriista vahetus jne) tegemist ning enne selle transportimist ja hoiule panemist eemaldage aku elektrilisest

tööriistast. Toitelüliti kogemata käivitamisel on vigastusohu.

9.1 Varda paigaldamine (pildid 1-5)

Varda sees on kaabel. Ärge lamendage ega venitage kaablit.

1. Lükake alumine latt (9) ülemise lati (5) sisse.
2. Sisestage M6-polt (8) ülemise varda (5) kandilisse hoidikusse. Keerake tiibmutrid (7) M6-poldi (8) külge.
3. Vajutage vedrukuuli (11) ja hoidke vedrukuuli (11) all. Lükake varras (5 + 9) varda hoidikusse (12). Vedrukuul (11) kinnitub selle jaoks ettenähtud avasse.
4. Juhtige M6 kuuskantpolt (10) vardahoidiku (12) poldihoidikusse. Keerake tiibmutrid (element 7) M6 kuuskantpoldi (10) külge. Juhtige M6 kuuskantpolt (10) vardahoidiku (12) poldi kronsteini. Keerake tiibmutrid (element 7) M6 kuuskantpoldi (10) külge.

9.2 Rooli käepideme reguleerimine (pilt 1 + 6)

Märkus.

Tootega töötamiseks peab juhtkäepide olema käepidemega ühel joonel.

1. Avage tiibmutrid (7).
2. Pöörake juhtkäepidet (6), kuni see on käepidemega (1) ühel joonel. Lükake juhtkäepide (6) mugavale töökõrgusele.
3. Sulgege tiibmutrid (7).

10 Kasutamine

Jälgige, et töö ajal ei ületaks ümbritseva õhu temperatuur 50°C ega langeks alla -20°C.

10.1 Patareide (21) sisestamine/eemaldamine tagumises hoidikus/eemaldamine (pilt 7)

Patareide sisestamine:

Avage kaas (20). Lükake kaks akut (21) ükshaaval tagumisse hoidikusse. Patareid (21) klõpsavad kuuldavalt oma kohale.

Patareide eemaldamine:

Vajutage aku vabastusnuppu (22) ja tõmmake akud ükshaaval akuhoidikust välja

10.2 Väljalaske suuna reguleerimine (joonis 9)

Kangi tohib kasutada ainult tühikäigul.

- Asendid: vasak = -30° , keskmine = 0° , parem = $+30^\circ$
- 1. Oodake, kuni toode on seiskunud.
- Tõmmake hoob (14) üles ja keerake hoob (14) soovitud asendisse. Lumekaitselabad (17) pöörlevad väljalaske suunas.
- Vabastage hoob (14)

10.3 Sisse/välja lüliti (2) (joonis 1 + 8)



HOIATUS

Toode hakkab pöörlema kohe pärast sisselülitamist. Ärge kunagi asetage käsi ega jalgu pöörlevatele osadele või nende alla. Hoidke pistikupesast distantsi

Märkused:

Enne toote kasutamist kontrollige alati järgmist:

- Kaante ja rulli seisukorra kahjustused. Vahetage kahjustatud osad välja.
- Kõik kruviühendused on tihedad.
- Kõigi liikuvate osade sujuv töö.

1. Töö ajal hoidke toodet alati kahe käega. Hoidke mõlemast käepidemest (1 + 6).
2. Tõstke toodet enne sisselülitamist veidi üles.
3. Lülitage toode sisse, vajutades lüliti lukku (3) ja toitelüliti (2).
4. Vabastage uuesti lüliti lukk (3).
5. Lükake toodet kõndimiskiirusel edasi.
6. Lülitage see välja, vabastades toitelüliti (2).

10.4 Kiiruse ja eemaldamislaiuse reguleerimine (joonis 8)

Märkus.

Tase 1 = madal, tase 6 = kõrge

1. Keerake kiiruse regulaator (4) soovitud tasemele.
2. Alustage väiksema kiirusega ja suurendage seda vastavalt vajadusele.

10.5 Ülekoormuse väljalülitamine

Ülekoormusolukorras lülitub mootor ise välja. Pärast jahutamist (aeg varieerub) saab mootori uuesti käivitada.

11 näpunäidet kasutamiseks

- Lihtsam ja tõhusam on lund eemaldada kohe pärast vihma ja enne, kui see liiga kõrgeks tõuseb.
- Toote lükkamisel mõjutab selle nurk eemaldamise laiust ja järelejäänud lumekihi kõrgust.
- Puhastage lumekihti eelistatavalt mitme ringiga, mitte ei eemalda suuremaid lund ühe korraga.
- Laske tootel pärast lume eemaldamist mõni minut töötada, et niiskus kuivaks ja liikuvad osad ei jäätuks.
- Oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.

- Pärast töö lõpetamist eemaldage patareid.

12 Puhastamine ja hooldus

HOIATUS

Laske selles juhendis kirjeldamata hooldus- ja remonditööd teha professionaalses töökojas. Kasutage ainult originaalvaruosi.

Õnnetusoht! Tehke hooldus- ja puhastustöid alati lahti ühendatud akuga. On vigastuste oht! Enne kõiki hooldus- ja puhastustoiminguid laske tootel jahtuda. Mootori osad on kuumad. Vigastuste ja põletuste oht!

Toode võib ootamatult käivituda ja põhjustada vigastusi.

- Eemaldage aku.
- Laske tootel jahtuda.
- Eemaldage tööriista kinnitus.

12.1 Puhastamine

1. Oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.
2. Eemaldage tootelt lumi ja jää.
3. Hoidke kaitseseadised, ventilatsioonivad ja mootori korpus võimalikult puhtad tolmu ja mustusest. Pühkige toode puhta lapiga puhtaks või puhuge see madalal rõhul suruõhuga puhtaks. Soovitame toodet kohe pärast iga kasutuskorda puhastada.
4. Ventilatsioonivad peavad alati olema vabad.
5. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid. need võivad imenduda toote plastosadesse. Veenduge, et vesi ei satuks toote sisse ega läbi avade.

12.2 Hooldus

Toode on hooldusvaba.

Säilitamine

Ettevalmistus ladustamiseks

1. Oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.
2. Eemaldage mõlemad akud (21).
3. Puhastage ja kontrollige toodet kahjustuste suhtes.

Hoidke toodet ja selle tarvikuid kuivas, päikese ja külma eest kaitstud kohas, lastele kättesaamatus kohas. Optimaalne säilitustemperatuur on 5°C kuni +30°C. Hoidke toodet originaalpakendis. Katke toode, et kaitsta seda tolmu või niiskuse eest. Hoidke kasutusjuhendit koos tootega.

13 Utiliseerimine ja ringlussevõtt

Enne ladustamist, transportimist ja taaskasutamist eemaldage seadmest patareid.



Toode tuleb utiliseerida vastavalt elektri- ja elektroonikajäätmete seadusandlusele.

GARANTII:

Toote garantii-aeg on 12 kuud. Garantii algab ostukuupäevast. Maaletooja vastutab materjali- ja tootmisdefektide osas rikkis seadme või osade väljavahetamise eest ainult juhul, kui need on kontrolli käigus leitud. Garantiinõude esitamisel peab ostja alati esitama kassatšeki, ostuarve, garantiitunnistuse või saatelehe, millel on märgitud ostukuupäev, koht ja hind. Toode tuleb tagastada tervena, ilma osade eemaldamiseta, koos rikete kirjeldusega.

Garantii ei kata: Transpordi- ja ladustamiskahjustusi. Tavapärasest kulumisest, väärkasutusest või ebaõigest käsitsemisest põhjustatud kahjustused. Kui masin on avatud, osi vahetatud, parandatud või muudetud. Puuduvad

kaudsed kulud, näiteks remondikulud, kui need on tehtud ilma importija nõusolekuta.

Maaletooja:
Oy Scandic Trading House Ltd

14 Tõrkeotsing

Viga	Võimalik põhjus	Parandustegevus
Toodet ei saa käivitada.	Aku on liiga nõrk.	Laadige aku.
	Aku pole õigesti sisestatud.	Sisestage aku akuhoidikusse. Aku klõpsab kuuldavalt oma kohale.
	Aku on liiga külm.	Sisestage aku, mis on toatemperatuuril.
Rull ei pöörle.	Lumi on liiga kõrge ja takistab selle käivitamist.	Tõstke seade enne sisselülitamist veidi lumest üles.
	Rull on külmunud või lund täis.	Eemaldage patareid, seejärel eemaldage ettevaatlikult rullilt jää ja lumi. Laske vajadusel sulada.
	Ebapiisav või puudub kontakt varda ja kinnituse vahel.	Avage vardaühendus, eemaldage riba ja kontrollige ühendusi. Pingutage varras uuesti.
Lumekontrolli reguleerimine ei tööta.	Lumetõrjeuimed on jäätunud või lund täis.	Jää ja lume eemaldamine lumesuunajatelt ei toimi. Veenduge, et seade ei saaks pöörata, eemaldage patareid. Puhastage tiivad hoolikalt. Laske neil vajadusel sulada.

