

## OHUTUSJUHISED

Enne kasutamist lugege kindlasti läbi kõik alltoodud juhised, et vältida vigastusi või kahjustusi ning hankida seadmega parimaid tulemusi. Hoidke seda juhendit kindlasti kindlas kohas. Kui annate või edastate selle seadet kellelegi teisele, lisage kindlasti ka see juhend. Kui kahju on põhjustatud sellest, et kasutaja ei järgi selles juhendis toodud juhiseid, kaotab garantii kehtivuse. Tootja/importija ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud juhendi mittejärgimisest või hooletust kasutamisest või kasutada mitte vastavalt selle juhendi nõuetele.

## HOIATUS!

1. Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui jätate selle järelevalveta ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
2. Seda seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.
3. Seadmeid võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui neid on juhendatud või juhendatud seadme ohutu kasutamise kohta ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte.
4. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
5. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
6. Lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti, enne kui vahetate tarvikuid või lähenete kasutamisel liikuvatele osadele.
7. Hoiatus: Väärkasutusest tulenev vigastuste oht.
8. Olge sellesse seadmesse kuuma vedeliku valamisel ettevaatlik, kuna see võib äkilise aurutamise tõttu seadmest välja paiskuda.

9. Enne pistiku pistikupessa ühendamist kontrollige, kas pinge ja sagedus vastavad andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele.

10. Ühendage toitejuhe pistikupesast lahti, kui seadet ei kasutata ja enne puhastamist.

11. Veenduge, et toitejuhe ei oleks ripu üle teravate servade ning hoidke seda eemal kuumadest esemetest ja lahtisest leegist.

12. Ärge kastke seadet ega voolupistikut vette või muudesse vedelikesse. Elektrilöögi tõttu on oht elule!

13. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast tõmmake pistikust. Ärge tõmmake toitejuhtmest.

14. Ärge puudutage seadet, kui see vette kukub.

Eemaldage pistik pistikupesast, lülitage seade välja ja saatke see remondiks volitatud teeninduskeskusesse.

15. Ärge ühendage ega eemaldage seadet vooluvõrgust märgade kätega.

16. Ärge kunagi proovige seadme korpust avada ega seadet ise parandada. See võib põhjustada elektrilöögi.

17. Ärge kunagi jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.

18. See seade ei ole mõeldud äriliseks kasutamiseks.

19. Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.

20. Ärge kerige juhett ümber seadme ega painutage seda.

21. Teravate lõiketerade käsitlemisel, kausi tühjendamisel ja puhastamisel tuleb olla ettevaatlik.

22. Kui soovid blenderdada otse kastrulis, siis tuleks kastrul esmalt pliidilt ära võtta ja lasta veidi jahtuda.

Ärge segage toiduaineid temperatuuril, mis on kõrgem kui 40 °C, vastasel juhul võib saumikser üle kuumeneda.

23. Olge eriti ettevaatlik imikutele, eakatele ja nõrkadele inimestele toidu valmistamisel.

Veenduge alati, et saumikseri võll on põhjalikult

steriliseeritud. Kasutage steriliseerimislahust vastavalt steriliseerimislahuse tootja juhistele.

24. Ärge kunagi puudutage lõiketerasid, kui masin on vooluvõrku ühendatud.

25. Hoidke sõrmed, juuksed, riided ja köögiriistad liikuvatest osadest eemal.

26. Ärge kunagi segage kuuma õli või rasva. 27. Ärge kunagi kasutage volitamata lisaseadmeid.

28. Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhiste, kiiruse seadistuste ja tööaegade kohta vaadake juhendi allolevat lõiku.

## Ettevaatust:

1. Ärge kasutage seadet väga kõvade ja/või kuivade toiduainete segamiseks. Ärge kasutage seda jää purustamiseks.

2. Ärge kunagi segage kuuma õli või rasva.

3. Ärge kunagi kasutage seadet ilma koormuseta kauem kui 15 sekundit, vastasel juhul võib seadme eluiga lüheneda.

4. Terad on väga teravad, käsitlege ettevaatlikult.

Enne lisaseadmete kokkupanemist või eemaldamist veenduge, et mikser on vooluvõrgust lahti ühendatud.

## ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Pakkige seade ettevaatlikult lahti ja eemaldage kogu pakkematerjal.

2. Puhastage seadme võlli ja tera soojas seebivees.

Enne kokkupanemist loputage ja kuivatage hoolikalt.

## KASUTUSJUHE

### Blenderi kasutamiseks

\* Iga tsükli pidev tööaeg ei tohiks ületada 30 sekundit ja pärast kahte järjestikust tsükli tuleb seadet jahutada vähemalt 3 minutit.

1. Paigaldage mikser käepideme võlli sisse, keerake ja lukustage.

2. Ühendage pistik sobivasse pistikupessa. Pritsmete vältimiseks asetage tera enne sisselülitamist toidu sisse.
3. Hoidke anumat paigal. Seejärel vajutage ükskõik kumba kiirusnuppu (pritsimise vähendamiseks kasutage aeglasemaks segamiseks madalat kiirust).
4. Seadme peatamiseks vabastage kiirusnupp.
5. Ärge laske vedelikul jõuda käepideme ja mikseri võlli vahelise ühenduskoha kohale.
6. Kui teie blender ummistub, ühendage enne puhastamist vooluvõrgust lahti.
7. Pärast kasutamist eemaldage pistik vooluvõrgust.

#### **Märkused**

\*Seade segab ja segab kiiresti ja lihtsalt. Kasutage seda kastmete, suppide, majoneesi, püree, dieet- ja imikutoidu, jookide või kokteilide valmistamiseks. Saumikserit saab kasutada mis tahes kausis, pannil või muus anumas.

\*Kastrulis blenderdamiseks tõsta anum tulelt ja lase jahtuda, muidu võib saumikser üle kuumeneda.

\*Pritsmete vältimiseks sisestage mikser esmalt nõusse ja seejärel alustage tööd.

#### **Hakkija kasutamiseks**

\* Iga tsükli pidev tööaeg ei tohiks ületada 15 sekundit ja pärast kahte järjestikust tsüklit tuleb seadet jahutada vähemalt 3 minutit.

1. Asetage hakkimiskauss puhtale ja tasasele pinnale. Paigaldage lõiketera kausis oleva tihvti peale.
2. Eemaldage kõik luud ja lõigake toit 1-2 cm kuubikuteks. Lisage toit kaussi. Maksimaalne toidukogus ei tohi ühes tükeldamises ületada 200 g.
3. Kinnitage hakkija kate kausi külge, joondage ja keerake lukustamiseks.
4. Paigaldage toitekäepide hakkija kaane keskele. Joondage ja pöörake toitekäpideme lukustamiseks.
5. Ühendage pistik sobivasse pistikupessa.
6. Hoidke kaussi kindlalt. Töötamiseks vajutage madala või suure kiiruse nuppu.
7. Seadme peatamiseks vabastage kiirusnupp. 8. Pärast kasutamist eemaldage pistik pistikupesast.

#### **Märkused:**

- Hakkida saab liha, juustu, köögivilju, saia, küpsiseid ja pähkleid. Ärge tükeldage kõvasid toite, nagu kohvioad, jääkuubikud, võrtsid või šokolaad, vastasel juhul kahjustate tera.
- Pärast tükeldamist võtke ohutuse huvides esmalt lahti hakkimiskäepide ja seejärel eemaldage hakkimiskaas. Ärge kunagi eemaldage lõikuri katet, kui toitekäepide on paigas.

#### **Vispli kasutamiseks**

\* Iga tsükli pidev tööaeg ei tohiks ületada 1 minutit ja pärast kahte järjestikust tsüklit tuleb seadet jahutada vähemalt 3 minutit.

1. Sisestage traatvispel vispli kraesse. Sisestage toitekäepide vispli krae teisele küljele, keerake ja lukustage.
2. Asetage toit anumasse.
3. Ühendage pistik sobivasse pistikupessa.
4. Asetage vispel toidunõusse. Pritsmete vältimiseks alustage väikese kiirusega. Liigutage visplit päripäeva.
5. Seadme peatamiseks vabastage kiirusnupp. 6. Pärast kasutamist eemaldage pistik pistikupesast

#### **Märkused:**

- Vahustada võib kergeid koostisosi nagu munavalged, koor, kiirmagustoidud, munad ja suhkur.
- Ärge vahustage raskemaid segusid, nagu margariin ja suhkur, see kahjustab visplit.
- Ärge vahustage rohkem kui 4 munavalget või 400 ml (0,75 pt) koort.
- Ärge laske vedelikul sattuda visplitraadist kõrgemale.

#### **PUHASTAMINE JA HOOLDUS**

1. Enne lahtivõtmist või puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
2. Võtke toitekäepide lahti.

3. Puhastage segisti võll / hakkimiskaas / vispel soojas seebivees. Enne kokkupanemist loputage ja kuivatage need osad põhjalikult.
4. Pühkige toitekäpideme välispind niiske lapiga ja seejärel kuivatage see põhjalikult.
5. Ärge kunagi peske elektrilist käepidet vees või mõnes muus vedelikus.
6. Ärge puudutage teravat tera.
7. Muid osi ei saa nõudepesumasinas pesta peale vispli, tükeldaja tera, hakkimiskaasi ja kaane.
8. Puhastage mõõdetops soojas seebivees; loputage ja kuivatage see põhjalikult. See on nõudepesumasinas pestav.

#### **Utiliseerimine**

Seda toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Elektroonika- ja elektriseadmed, mis ei kuulu valikulise sortimise protsessi, on potentsiaalselt ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlike ainete olemasolu tõttu. Palun kõrvaldage see vastutustundlikult heakskiidetud jäätme- või taaskasutusettevõttes.