

OHUTUSJUHISED

Enne kasutamist lugege kindlasti läbi kõik alltoodud juhised, et vältida vigastusi või kahjustusi ning hankida seadmega parimaid tulemusi. Hoidke seda juhendit kindlasti kindlas kohas. Kui annate või edastate selle seadet kellelegi teisele, lisage kindlasti ka see juhend. Kui kahju on põhjustatud sellest, et kasutaja ei järgi selles juhendis toodud juhiseid, kaotab garantii kehtivuse. The tootja/importija ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud juhendi mittejärgimisest või hooletust kasutamisest või kasutada mitte vastavalt selle juhendi nõuetele.

HOIATUS!

1. Väärkasutusest tulenev vigastuste oht. 2. Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui jätate selle järelevalveta ja enne kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist. 3. Seda seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas. 4. Seadmeid võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete ja kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalvet või juhiseid selle kasutamise kohta seadet ohutult viisil ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte. 5. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 6. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, tema teenindusagentuur või muu sarnane kvalifitseeritud isik, et ohtu vältida. 7. Lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti, enne kui vahetate tarvikuid. 8. Teravate lõiketerade käsitlemisel, kannu tühjendamisel ja puhastamisel tuleb olla ettevaatlik. 9. Olge

ettevaatlik, kui sellesse seadmesse valatakse kuuma vedelikku, kuna see võib ootamatult seadmest välja paiskuda. aurutamine. 10. Enne pistiku pistikupesassa ühendamist kontrollige, kas pinge ja sagedus vastavad nõuetele. 11. Kui kasutatakse pikendusjuhet, peab see vastama seadme energiatarbimisele, vastasel juhul võib tekkida pikendusjuhtme ja/või pistiku ülekuumenemine. Olge ettevaatlik, et vältida ohtlikke olukordi. 12. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti, kui seadet ei kasutata ja enne puhastamist. 13. Veenduge, et toitejuhe ei ripu üle teravate servade ning hoidke seda eemal kuumadest esemetest ja lahtisest leegist. 14. Ärge kastke seadet ega pistikut vette või muudesse vedelikesse. On oht elule, elektrilöögi oht! 15. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast tõmmake pistikust. Ärge tõmmake toitejuhtmest. 16. Ärge puudutage seadet, kui see vette kukub. Eemaldage pistik pistikupesast, lülitage seade välja ja saatke see parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse. 17. Ärge ühendage ega eemaldage seadet vooluvõrgust märgade kätega. 18. Ärge kunagi proovige seadme korpust avada ega seadet ise parandada. See võib põhjustada elektrilöögi. 19. Ärge kunagi jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta. 20. See seade ei ole mõeldud äriliseks kasutamiseks. 21. Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel. 22. Ärge kerige juhet ümber seadme ega painutage seda. 23. Seadme tootja poolt soovitamata tarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi. 24. Ärge lubage lastel blenderit ilma järelevalveta kasutada.

Seadme osad

1. Kork
2. Kaas
3. Tila
4. Kaane vabastamise nupp
5. Kann
6. Kannu käepide
7. Tera kokkupanek
8. Mootoriüksus
9. Juhtnupp
10. Alusjalg

Juhtnupu seadistus

P = Pulss

0 = Väljas

1-2 = Madal kiirus

3-4-5 = Suur kiirus

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid. 2. Puhastage seadet vastavalt jaotisele "Puhastamine ja hooldus". Selle toote esmakordsel kasutamisel võite tunda omapärast lõhna. See on normaalne nähtus, kui mootorit kasutatakse esimest korda. See lõhn kaob pärast paari kasutuskorda.

KUIDAS KASUTADA

Ettevaatust: veenduge, et seade on toiteallikast lahti ühendatud ja juhtnupp on asendis positsioon 0.

1. Asetage kann mootorialusele. Pöörake kannu päripäeva, et see lukustuks mootori alusele. Kann tuleb asetada nii, nagu on näidatud ülaltoodud pildil, veendudes, et kolmnurga märgistus alusele osutab kannu kinnise lukumärgistuse juurde. Blender ei tööta, kui kann pole mootorialuse külge lukustatud korralikult.

2. Koorige puu- või juurviljad või lõigake need väikesteks tükkideks. Seadme sujuva töö hõlbustamiseks tuleb lisada teatud kogus puhastatud

vett. Segu kogus peab jääma kannul näidatud maksimaalse ja minimaalse taseme vahele. Puu- või köögiviljade ja vee parim vahekord on 2:3.

3. Pange kannule kaas peale. Katke kaane (A) üks ots esmalt kannu tila (B) kohale ja seejärel vajutage kaane teist otsa (C) allapoole, et kaas oleks täielikult kannu külge lukustatud, vastasel juhul blender ei tööta.

4. Sisestage kork kaane keskele.

5. Ühendage pistik pistikupessa. Keerake juhtnupp oma ülesande jaoks sobivale kiiruse seadistusele. Kui soovite lisada koostisosi seadme töötamise ajal, eemaldage kork ja asetage läbi kaane avamine.

6. Pärast kasutamist keerake juhtnupp asendisse 0 ja eemaldage pistik pistikupesast.

Märkus.

- Kiirete segamistoimingute jaoks keerake juhtnupp asendisse P ja hoidke seda paar sekundit all.

Töödelge mitu korda, kuni saavutate soovitud konsistentsi.

- Ühel kasutamisel ei tohi järjestikuse tööaeg ületada 3 minutit. Vähemalt 10 minutit puhkeajaga on vajalik kahe pideva tsükli vahel. Laske seadmel enne toatemperatuurini jahtuda järgmise operatsioonitsükli läbiviimist.

- Ärge kunagi segage seadmes suuri tahke toidu tükke, külmutatud toiduaineid, luid ega sitkeid toiduaineid, nagu naeris, kuna see võib seadet kahjustada.

- Jää või kõva toidu purustamisel hoidke üht kätt kindlalt kaanel.

Nõuanded

- Valage kannu esmalt vedelik ja seejärel parima jõudluse saavutamiseks lisage sinna tahket toitu.

- Järgmisi töid ei saa tõhusalt sooritada: munavalgete kloppimine, koore kloppimine, kartulipudru valmistamine, liha jahvatamine, taigna

sõtkumine, puuviljadest või köögiviljadest mahla ekstraheerimine jne.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Ettevaatust: Käsitsege terasid ettevaatlikult, kuna lõiketerad on teravad! Ainult tera komplekti (eemaldage tihendusrõngas), kannu, kaant (eemaldage tihendusrõngas) ja korki saab puhastada nõudepesumasinas ja nõudepesumasina temperatuur ei tohi kunagi ületada 65°C. Ärge kunagi kasutage eemaldatavate osade puhastamiseks vett või vedelikku, mille temperatuur on üle 65°C.

1. Täitke kann poolenisti vee (< 65°C) ja vähese puhastusvahendiga. Pöörake juhtnupp a asendisse P paar sekundit.

2. Eemaldage toitejuhe pistikupesast.

3. Võtke kann mootorialuselt ära. Loputage kannu ja kuivatage see põhjalikult.

4. Kannu põhja koos terakoostuga saab puhastamiseks kannu küljest ära pöörata. Ärge kastke terakomplekti vette. Laske kuivada tagurpidi, lastele kättesaamatus kohas.

5. Vajutage kaane vabastamiseks käepidemel olevat kaane vabastamise nuppu. Eemaldage see puhastamiseks. Korgi kaanelt eemaldamiseks pöörake korki, joondage selle mõlemal küljel olevad väljaulatuvad osad kaane piludega ja seejärel tõstke kork üles.

6. Ärge kastke mootorialust vette ega muusse vedelikku. Kasutage mootori aluse puhastamiseks niisket lappi ja kuivatage see põhjalikult. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

7. Pärast iga kasutuskorda võtke ülejäänud osad lahti ja peske neid seebivees (< 65°C). Seejärel loputa puhtaga veega (< 65°C) ja kuivatage hoolikalt.

8. Ärge kasutage osade või viimistluse puhastamiseks karedaid küürimislappe ega puhastusvahendeid.

ETTEVAATUST

- Ärge kunagi segage keevaid vedelikke.
- Ärge kunagi käivitage blenderit tühjalt või ainult kuivainetega.
- Vigastusohu vähendamiseks ärge kunagi kasutage seadet ilma kaane ja korgita.
- Ärge eemaldage kannu mootorialuselt, kui seade töötab.
- Ärge kasutage seadet, kui tera on painutatud või kahjustatud.

GARANTII JA KLIENDITEENINDUS

Enne tarnimist läbivad meie seadmed range kvaliteedikontrolli. Kui kogu hoolitsusest hoolimata on kahju tekkinud tootmise või transportimise ajal, tagastage seade oma edasimüüjale. Ostetud seadmele anname 2-aastase garantii, mis algab müügipäevast. Kui teil on defektiga toode, saate otse ostukohta tagasi pöörduda. Defektid, mis tekivad seadme ebaõigest käsitsemisest ning sekkumistest ja mittekvalifitseeritud remondist tulenevate talitlushäirete või mitteoriginaalosa paigaldamisest, ei kuulu garantii alla. Hoidke oma kviitung alati alles. Samuti ei saa me võtta vastutust materiaalsete kahjude või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, kui kasutusjuhendit ei täideta õigesti.

Seda toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Elektroonika- ja elektriseadmed, mis ei kuulu valikulise sortimise protsessi, on potentsiaalselt ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlike ainete olemasolu tõttu. Palun kõrvaldage see vastutustundlikult heakskiidetud jäätme- või taaskasutusettevõttes.