

MICHELINO®
— since 1951 —



KASUTUSJUHEND

VEEKEETJA

Art.-Nr.: 28403, 28404, 28405, 74354, 74355, 74356 / KL-SG1834

CE

OLULINE TEAVE ENNE KASUTAMIST

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutusjuhised!

- Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme kahjustamist seade.
- Hoidke kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.
 - Kui annate seadme edasi kolmandatele isikutele, lisage kindlasti need kasutusjuhendid
- Seade on mõeldud ainult eramajapidamises kasutamiseks, mitte äriliseks kasutamiseks. • Kasutage seadet ainult siseruumides, mitte väljas.

HOIATUSED

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi:



OHT! Suur risk: selle hoiatuse eiramine võib kahjustada elu ja jäsemeid.



HOIATUS! Keskmine risk: selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastusi või tõsist varalist kahju.



ETTEVAATUST! Madal risk: Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada kergeid vigastusi või varalist kahju.

MÄRKUS. Faktid ja eriomadused, mida tuleks seadme käsitsemisel jälgida.



Sellel tootel on CE-märkis, mis näitab vastavust direktiividele 2014/35/EL (madalpinge) ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (2014/30/EL) koos muudatustega.

OHUTUSJUHISED

- Kui ohutusjuhiseid eiratakse, ei saa tootja kahjustuste eest vastutada.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja/või teadmiste puudumisega inimesed, kui neid on juhendatud seadme kasutamise kohta seifis. viisil ja mõista kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada

ilma järelevalveta, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all.

- Alla 8-aastased lapsed tuleb hoida seadmest ja ühenduskaablist eemal.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeriga ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Kui selle seadme ühendusjuhe on kahjustatud, peab selle ohtude vältimiseks välja vahetama tootja või tema klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Elektriseadmed võivad lemmikloomadele ja kariloomadele ohtu seada. Edasi-
Lisaks võivad loomad seadet kahjustada. Seetõttu hoidke loomad alati elektriseadmetest eemal.
- Kaitske seadet niiskuse, tilkuva või pritsmevee eest. Esineb elektrilöögi oht.
- Seadme kasutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks muljutud või purustatud.
- Pistiku pistikupesast välja tõmbamiseks tõmmake alati pistikust, mitte kunagi kaabli peal.
- Ohtude vältimiseks ärge tehke seadmes mingeid muudatusi.
- Ärge avage kaant, kui vesi keeb.
- Täitke seade ainult maksimaalse täitetasemeni ja sulgege keemise ajal kaas, vastasel juhul võib keev vesi välja pritsida.
- Kasutage veekeetjat ainult kaasasoleva seadme alusega.
- Veekeetja, seadme alus, ühenduskaabel ja toide
pistikut ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse. Seadme pistikupesale ei tohi valguda vedelikku.
- Pange tähele, et kütteelemendi pinnal on pärast seda veel jääksoojust kasutada.
- Ärge keerake ühenduskaablit ümber seadme.
- Eemaldage veekeetja pistik seinakontaktist, kui ilmneb rike, kui te veekeetjat ei kasuta, enne puhastamist ja äikese ajal.
- Ärge kummarduge veekeetja kohale, kui avate kaane ja sisu on veel kuum. Väljavoolava veeauru tõttu on oht saada põletushaavu.
- Veekeetja muutub töötamise ajal väga kuumaks. Puudutage seda ainult käepidemest ja kasutage ainult vabastusnuppu ja sisse/välja lülitit.
- Ärge kummarduge veekeetja kohale, kui avate kaane ja sisu on veel kuum. Väljuva auru tõttu on oht saada põletushaavu.
- Seade on varustatud libisemiskindlate silikoonjalgadega. Kuna mööbel on kaetud erinevate lakkide ja plastidega ning töödeldud erinevate hooldusvahenditega, ei saa täielikult välistada, et mõned neist ainetest sisaldavad komponente, mis ründavad ja pehmendavad silikoonjalgu. Vajadusel asetage seadme alla libisemisvastane alus.
- Täitke seade vähemalt 0,8 liitri veega, vastasel juhul võib seade üle kuumeneda.
- Ärge kunagi lisage veekeetjale alkoholi, suhkrut ega piima.

SEADME KIRJELDUS

1. Kaas

2. Täitekoguse skaala 3. Sisse-
ja väljalüliti 4. Peidetud

kütteelement 5. 360° vabalt pööratav
toitekaabliga tugijaam

6. Käepide

7. LED valgustus



TEHNILISED ANDMED

Mudel:	28403, 28404, 28405, 74354, 74355, 74356 / KL-SG1834
Nimipinge:	220-240V ~ 50-60 Hz
Kaitseklass:	I
IP kaitseklass:	IPX0
Nimivõimsus:	1.800 vatti

IPX0 = IP tähistab kaitseklassi (rahvusvaheline kaitse)

X tähendab määratlemata kaitset kontakti ja tolmu eest. **0** näitab, et seade ei paku spetsiifilist kaitset vee eest.

IPX0 reitinguga seade ei paku mingit kaitset vee eest ega sobi seetõttu kokkupuuteks niiskuse ega veega.

I kaitseklass

See tähendab, et kaitsejuht ühendab kõik puudutatavad ja pinge all olevad metallkomponendid maandusega.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST



ETTEVAATUST!

Pakkematerjal ei ole lapse mänguasi. Lapsed ei tohi kilekottidega mängida. Esineb lämbumisoht. • Eemaldage pakendist kõik osad ja eemaldage kõik pakkematerjalid.

Eemaldage ka kõik transpordilukud.

- Kontrollige tarnekomplekti terviklikkust ja kahjustusi ning puhastage seade. • Ärge kasutage seadet, kui seadmel või ühenduskaablil on nähtavaid kahjustusi või kui seadme alus on eelnevalt maha kukkunud.

Kasutuselevõtt

1. Asetage seade kuivale, tasasele ja libisemiskindlale pinnale.
2. Eemaldage veekeetja aluselt (5) ja avage veekeetja kaas (1).
3. Täitke veekeetja maksimaalset täitetaset tähistava märgini (2) ja sulgege kannu eelnevalt avatud kaas (1).
4. Asetage veekeetja tagasi alusele (5).
5. Sisestage toitejuhe kergesti ligipääsetavasse pistikupessa, mille pinge vastab spetsifikatsioon tüübisildil.
6. Kuumutage vett, vajutades lülitit (3). LED-tuli põleb keetmise ajal siniselt. Pärast vee soojendamist lülituvad seade ja LED-tuli automaatselt välja.
7. Valage vesi välja ja loputage veekeetja sisemust värske veega.
8. Kui olete seda protseduuri korra korranud, on seade kasutamiseks valmis.

PUHASTAMINE

- Eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- Puhastage veekeetja väliskülge kuiva lapiga. Suurema määrdumise korral võib lapp olla kergelt niisutatud. Sellisel juhul kuivatage veekeetja pärast puhastamist põhjalikult.
- Soovitame veekeetjat pärast iga kasutuskorda puhastada.
 - Kui vesi sisaldab palju lupja, soovitame regulaarselt katlakivi eemaldada köögiseadmete puhastamiseks sobiva vahendiga.

EEMALDA MINERAALIDE SADEMUSED

- Veekeetja tõhusa töö tagamiseks eemaldage maavarad

jäetakse vette korrapäraste ajavahemike järel vastavalt teie piirkonna veekvaliteedile ja kasutussagedusele.

- Soovitame veekeetjalt katlakivi eemaldada valge äädika ja külma vee lahusega.
Kõige paremini toimib kahe supilusikataie (30 ml) valge äädika lahus külmas vees karahvinis.
- Täitke veekeetja äädikalahusega maksimaalse tasemeni, mis on märgitud veele taseme indikaator.
- Vajutage sisselülitit ja laske äädikalahusel täielikult keeda.
- Oodake, kuni sade on lahustunud. Kui hoiused jäävad alles, korrake protsessi.
- Seejärel loputage seadet veega vähemalt kolm korda.

SÄILITAMINE

Hoidke seadet puhtas, tolmuvabas ja kuivas kohas.

KÕRVALDAMINE

Visake pakend ära vastavalt tüübile. Kõrvaldage papp ja karp vanapaberina ning foolium taaskasutatava materjalina. Ärge visake seadet tavaliste olmeprügi hulka. Tootele kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL.



Kõrvaldage seade volitatud jäätmekäitlusettevõtte või oma olmejäätmete jäätmekäitlusettevõtte kaudu. Järgige praegu kehtivaid eeskirju. Kahtluse korral võtke ühendust oma jäätmekäitlusettevõttega.

GARANTII

Saate sellele seadmele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast.

GARANTII TINGIMUSED

- Garantiiperiood algab ostukuupäevast. Säilitage müügitšekk originaalina ostutõend. • Kui materjali- või tootmisdefekt ilmneb kolme aasta jooksul alates kuupäevast ostu sooritamisel asendame toote omal valikul või parandame selle tasuta, eeldusel, et eelnimetatud kolmeaastase perioodi jooksul esitatakse meile nii seade kui ka ostutšekk koos kirjaliku vea lühikirjeldusega.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või teeme remondi defektne seade.

- Toote asendamine või parandamine ei alga uut garantiiperioodi.
- Seadme osade vahetamine või parandamine ei pikenda garantiiaega.
Garantiiperioodi garantii ei pikenda.
- Kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise hetkel, tuleb viivitamatult teatada pärast kauba lahtipakkimist. Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuline.
- Garantiiperioodi alla kuuluvad toode ja ostutšekk, mis sisaldab puuduse lühikirjeldust kirjalikult. Samuti ei kuulu garantii alla kergesti purunevad või kergesti kahjustatavad osad, nagu akud või klaasist osad.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või parandame defektse toote. Võtke ja järgige kasutusjuhendist kogu teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.
- Garantiiperioodi garantii ei pikenda.
- Juba ostuhetkel esinenud kahjustustest või puudustest tuleb teatada kohe pärast kauba lahtipakkimist.
- Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuline.
- Garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisdefektid.
- Garantii alla ei kuulu toote osad, mis on tavapäraselt kulunud ja mida peetakse kuluvateks osadeks. Samuti ei kuulu garantii alla kergesti purunevad või kergesti kahjustatavad osad, nagu akud või klaasist osad.
- Garantii kaotab kehtivuse toote väliste kahjustuste, ebaõige kasutamise ja ebaõige hoolduse tõttu. Võtke ja järgige kasutusjuhendist kogu teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.
- Garantii ei kata ka defekte ega kahjustusi, mis on põhjustatud eeskirjade eiramisest kasutusjuhised.
- Kasutusjuhised, mille eest ei soovitata või mille eest hoiatatakse, peavad olema iga hinna eest vältida.

GARANTII NÕUETE KOHTA TÖÖTLEMINE

Nõude kiire menetlemise tagamiseks järgige allolevaid juhiseid: • Vaadake seadme tüübisildi, müügikarpi või kasutusjuhendit.
artikli number.

- Funktsioonihäirete või muude defektide ilmnemisel võtke telefoni või e-posti teel ühendust järgmise teenindusosakonnaga.
Seal kirjeldatakse teile üksikasjalikult edasist protseduuri.

Tel.: +49 2154 470 26-610

E-post: info@hatex24.de



Hergestellt für / Toodetud: **Hatex AS**
GmbH & Co. KG Jakob-Kaiser-Str.

12 – 47877 Willich – Saksamaa E-post: info@hatex24.de

WEEE reg.-Nr. DE85618156