



LENTZ



SIRGENDAJA

Art.-Nr.: 74308 / JF-386



Kasutusjuhend





1. Oluline teave

enne kasutamist

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutusjuhised.
- Kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme kahjustusi.
- Säilitage kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks.

Kui jagate seadet kolmanda isikuga, andke kindlasti koos sellega kasutusjuhendi.

2. Legend

Kui tekstilõik on tähistatud ühe järgmistest hoiatussümbolitest, tuleb tekstis mainitud ohu vältida, et vältida seal mainitud tagajärgi.




OHT!

See signaalsõna tähistab suure riskiastmega ohu, mis võib lõppeda surma või raskete vigastustega, kui seda ei väldita.



HOIATUS!

See signaalsõna tähistab keskmise riskiastmega ohu, mis võib lõppeda surma või raskete vigastustega, kui seda ei väldita.



ETTEVAATUST!

See signaalsõna tähistab madala riskiastmega ohu, mis võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi, kui seda ei väldita.



MÄRGE!

See märgusõna hoiatab enne võimalikku varalist kahju.



OHT!

Hoiatus elektrilöögist tuleneva ohu eest! Ärge kunagi kasutage seadet vee lähedal, eriti mitte valamute, vannide või muude anumate läheduses.



Sellega tähistatud tooted sümbol vastab kõigile kohaldatavatele Euroopa Majanduspiirkonna ühenduse eeskirjadele.

3. Sihtotstarbeline kasutamine

Parimate tulemuste saamiseks peske, kammige ja kuivatage juukseid, kuni need on puudutamisel niisked – kuigi juuksesirgendajat saab parandada igal ajal.

1. Kerige toitekaabel täielikult lahti.
2. Ühendage sirgendaja vooluvõrku ja lülitage toode sisse.
3. Oodake 1–2 minutit, et seade saavutaks töötemperatuuri.
4. Jagage juuksed juhitavateks osadeks ja kinnitage ülemised kihid pea kohale ja eemale. Töötage kõigepealt alumise kihiga.
5. Võtke väike osa juustest ja tõmmake juuksed alla ja peanahast eemale ning hoidke neid pingul.
6. Alustades juurtest, kinnitage juuksed tugevalt plaatide vahele ja tõmmake sirgendaja ühe sujuva tõmbega läbi kogu juukseharu, juurtest otsteni. Ärge hoidke seda ühes ala pikaks ajaks.
7. Korra sama kõigi juuste osadega.
8. Kui olete kujundamise lõpetanud, libistage seadme väljalülitamiseks sisse/välja lüliti, eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel enne puhastamist või hoiustamist täielikult jahtuda.

4. Ohutusjuhised

Elektrilöögi, kehavigastuste või tulekahju ohu vähendamiseks tuleb alati järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.



Oluline on kõik need juhised enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda ja edaspidiseks kasutamiseks alles hoida

- Ärge kasutage seda seadet, kui kaabel või pistik saab kahjustatud. Kvalifitseeritud elektrik peab alati tegema kõik vajalikud remonditööd.

- Kui seade ootamatult seiskub või tundub, et tal on tõrge, lülitage toide välja, eemaldage pistik vooluvõrgust ja lõpetage kohe kasutamine. Pöörduge tõrke kõrvaldamiseks või remondi tegemiseks spetsialisti poole.

- Hoidke seade ja kaabel eemal soojusallikatest, teravatest esemetest või kõigest, mis võib kahjustada.

- Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et seade on VÄLJA lülitatud.

- Arvestage, et mõned pinnad võivad kuumeneda. Ärge puudutage teisi ega jälgige neid vastavalt. Seade on kasutamisel VÄGA KUUM. Hoolitsege selle eest, et soojendusplaadi kuumu pinna ja palja naha vahel, eriti kõrvade, näo ja kaela ümbruses, kasutamisel vältige kokkupuudet.

- Jälgige, et te ei puudutaks seda seadme osa, kui see on sisse lülitatud või lihtsalt

pärast selle väljalülitamist.

LASE SIRGENDAJAL JAHTUDA 30 MINUTIT ENNE ÄRAPANEMIST.

- Elektriseadmeid tuleb alati hoida kindlas, lastele kättesaamatus kohas.

- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

- Kui seadet kasutatakse laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.

- Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge laske seadmel, toitekaablil või pistikul kunagi kokku puutuda vee või muu vedelikuga.

- Ärge kunagi sirutage käsi vette kukkunud seadme poole. Lülitage vooluvõrk kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust.

Ärge kasutage toodet uuesti enne, kui kvalifitseeritud elektrik on toote kontrollinud ja heaks kiitnud.

- Hoidke seade eemal mitte kuumakindlatest pindadest ja ärge kunagi katke seadet millegi (nt riiete või rätikutega), kui see on kuum.

- Enne toote mis tahes lüliti kasutamist või reguleerimist või pistiku ja toiteühenduste puudutamist veenduge alati, et käed on kuivad.



- Hoidke seade veest eemal. Ärge kasutage seda vannis, kraanikaussis, duššis jne oleva vee lähedal või kohal.

- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet kunagi järelevalveta.

Lahtiühendamiseks veenduge esmalt, et kõik juhtnupud on asendis OFF, seejärel eemaldage pistik vooluvõrgust.

- Ärge kunagi keerake toitejuhet ümber seadme. Ärge katkestage toru toitejuhtmest.

- Kontrollige regulaarselt toitejuhet kulumise ja kahjustuste suhtes, eriti kohtades, kus see tootesse ja pistikusse siseneb.

- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

- Täiendava kaitse tagamiseks on soovitatav paigaldada vannituppa toiteahelasse rikkevoolukaitse (RCD), mille nimijääkvool ei ületa 30 mA. Küsige oma paigaldajalt nõu.

- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste puudumisega inimesed.


ja teadmised, kas neid on jälgitud või juhendatud seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad kaasnevat ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.



HOIATUS – Ärge kasutage see seade vee lähedal vannis, kraanikaussis või muudes anumates.

5. Tehnilised andmed

Üksus:	74308 / JF-386
Põhipinge:	220-240V~, 50/60Hz;
Kaitseklass:	II 
Hinnatud jõud:	2100W

6. Kauba kirjeldus



8. Puhastamine

1. Enne puhastamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.
2. Enne puudutamist või puhastamist laske seadmel jahtuda.
3. Kasutage plaatide ja korpuse puhastamiseks niisket lappi.
4. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid, abrasiivseid aineid, lahusteid ega puhastusvahendeid. Ärge kunagi kastke puhastamiseks vette.



5. Enne kasutamist kuivatage hoolikalt.

6. Ärge vahetage seadme toitejuhet – kasutage alati volitatud esindajat või kvalifitseeritud tehnikut.

11. Utiliseerimine

- Ärge visake seadet tavalise olmeprügi hulka. Tootele kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/

EL.



Kõrvaldage seade heakskiidetud jäätmekäitlusprotsessi või olmejäätmete jäätmekäitluskohta kasutades. Võtke arvesse praegu kehtivaid eeskirju. Kahtluse korral võtke ühendust jäätmekäitlusettevõttega

Garantii

Saate sellele seadmele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast.

Palun hoidke ostutšekk alles ostutõendina. Garantiiõuete korral võtke ühendust tootjaga telefoni teel. See on ainus viis tagada teie kauba tasuta tagastamine.

+49 (0)2154 - 470 26-635
info@hatex24.de



Hergestellt für / Toodeud:

HATEX AS GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Straße 12
47877 Willich, Saksamaa

info@hatex24.de
www.hatex24.de

