

Kasutusjuhend

Ohutusnõuded

- Hoiatus! Ärge kasutage seadet vee läheduses.
- Kui seadet kasutatakse vannitoas, ühendage see pärast kasutamist vooluvõrgust lahti, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu, isegi kui seade on välja lülitatud.
- Hoiatus! Ärge kasutage seadet basseainide, duššide, vannide või teiste vett sisaldavate anumate juures.
- Lülitage seade alati pärast kasutamist välja.
- Kui seade üle kuumeneb, lülitab see ennast automaatselt välja. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske paar minutit jahtuda. Enne kui seadme uuesti sisse lülitate, kontrollige võresid, et seal ei oleks juuksekarvu, ebemeid ja muud taolist ees.
- Kui juhe on vigastatud, pöörduge edasimüüja poole.
- Lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada vaid siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet või kui neile on antud täpsed juhised seadme ohutuks käsitlemiseks ja kui nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte. Seade ei ole mänguasi!
- Ärge sisestage metallemeid õhuvõredesse. Elektrilöögi oht!
- Ärge blokeerige õhuvõresid.
- Ärge kasutage seadet teistmoodi, kui siin juhistes kirjeldatud.
- Ärge kasutage seadet kunstjuuste jaoks.
- Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Kasutage seadmega ainult komplekti kuuluvaid lisatarvikuid. Vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.
- Ärge mähkige juhett ümber fööni.
- Enne hoiustamist laske seadmel maha jahtuda.
- Vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Ärge puutuge seadet märgade kätega.
- Seadme remontimiseks või ülevaatamiseks pöörduge edasimüüja poole.

Kasutamine

1. Ühendage seade vooluvõrku.
2. Sättige õhuvoolu lüliti I astme peale (õrn õhuvool) soengu tegemiseks või II astme peale (tugev õhuvool) kiireks kuivatamiseks.
3. Sättige temperatuuri lüliti kuumale või sooja õhuvoolu peale.

Pärast kasutamist:

1. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
2. Asetage see kuumakindlale pinnale kuni seade on jahtunud.
3. Eemaldage õhu sissevooli võre, et eemaldada karvu ja tolmu.
4. Hoidke seadet kindlas ja kuivas, tolmuvabas kohas.

Utiliseerimine

Toodet ei tohi visata kodumajapidamises tekkinud olmeprügi hulka. Vanaelektroonika tuleb viia jäätmejaama või kogumispunkti.

Patareisid ja akusid ei tohi visata kodumajapidamises tekkiva olmeprügi hulka! Tasuta on kohustatud vanu patareisid ja akusid vastu võtma kõik uusi müüvad kauplused.